

SALTER®
SINCE 1760



Salad Spinner
Dries salad and vegetables in a few spins





Before First Use

Hand wash thoroughly.

Using Your Salad Spinner

Remove the lid from the bowl.

Add freshly washed salad ingredients into the drier basket within the bowl and then replace the lid.

For the best results, it is recommended to only fill the bowl by $\frac{1}{4}$.

Holding the salad spinner securely, quickly rotate the spinner handle so that the drier basket begins to spin.

Repeat until all of the salad ingredients are dry.

Cleaning Your Salad Spinner

Although this salad spinner is dishwasher safe it is recommended that it is hand washed.

Remove the drier basket from the salad spinner and then clean all of the parts in warm, soapy water with a mild detergent and a soft cloth; do not use harsh or abrasive cleaners or scourers; rinse and dry thoroughly.

Storage

Do not store wet; store in a dry, clean place.

Caution

Suitable for salad ingredients only, i.e. lettuce, tomato and cucumber.

Not suitable for large, heavy food items.

Avant la Première Utilisation

Lavez à la main avec précaution.

Utilisation de Votre Essoreuse à Salade

Retirez le couvercle du bol.

Mettez vos ingrédients de salade fraîchement lavés dans le panier de séchage à l'intérieur du bol et repositionnez le couvercle. Pour de meilleurs résultats, il est recommandé de remplir le bol à $\frac{1}{4}$.

Tout en tenant fermement l'essoreuse, faites tourner la poignée de façon à faire tourner le panier interne. Répétez jusqu'à ce que tous les ingrédients de la salade soient secs.

Nettoyage de l'essoreuse à Salade

Même si cette essoreuse est adaptée aux lave-vaisselles, il est recommandé de la nettoyer à la main.

Retirez le panier de séchage de l'essoreuse et nettoyez toutes les parties dans de l'eau chaude savonneuse avec un détergent doux et un chiffon doux ; n'utilisez pas de détergents abrasifs ou d'éponges à récurer ; rinsez et séchez avec soin.

Rangement

Ne rangez pas l'essoreuse humide ; conservez dans un endroit propre et sec.

Attention

Adapté aux ingrédients à salade seulement, comme la laitue, les tomates et concombres.

Non adapté à des aliments trop gros ou trop lourds.



Voor het Eerste Gebruik

Handwas grondig

Uw Slaslinger Gebruiken

Neem het deksel af van de kom.

Voeg de frisgewassen saladeingrediënten toe in de droogmand van de kom en plaats het deksel terug. Voor betere resultaten, raden wij u om de mand alleen tot een kwart in te vullen.

Houd de slaslinger vast en draai de slaslingershendgreep om de droogmand te spinnen. Herhaal totdat alle de ingrediënten van de salade droog zijn.

Uw Slaslinger Reinigen

Hoewel deze slaslinger geschikt voor vaatwasmachine is, raden wij u hem te handwassen.

Verwijder de droogmand uit de slaslinger en was alle de delen in warm zeepachtig water met een zacht reinigingsmiddel en een zacht doek; gebruik geen harde of schurende reinigingsmiddelen of sponsjes; spoel en laat grondig drogen.

Bewaring

Bewaar niet de natte slaslinger; bewaar in een koele droge plaats.

Waarschuwing

Geschikt alleen voor saladeingrediënten, e.g. sla, tomaten, komkommer.

Niet geschikt voor grote zware ingrediënten.

Vor der Ersten Verwendung

Hände gründlich waschen.

Verwendung der Salatschleuder

Nehmen Sie den Deckel von der Schüssel ab.

Geben Sie frisch gewaschene Salatzutaten in den Korb in der Schüssel und setzen Sie den Deckel wieder auf. Für bestmögliche Ergebnisse wird empfohlen, die Schüssel nur zu $\frac{1}{4}$ zu befüllen.

Halten Sie die Salatschleuder sicher fest, betätigen Sie schnell den Schleudergriß, sodass der Korb anfängt, sich zu drehen. Wiederholen Sie dies solange, bis alle Salatzutaten getrocknet sind.

Reinigung der Salatschleuder

Auch wenn die Salatschleuder spülmaschinenfest ist, sollte sie nach Möglichkeit per Hand abgewaschen werden.

Nehmen Sie den Korb aus der Salatschleuder heraus, und reinigen Sie danach alle Teile in warmem Seifenwasser, das ein mildes Reinigungsmittel enthält, wischen Sie ihn mit einem weichen Lappen ab; benutzen Sie keine scharfen oder abscheuernden Reinigungsmittel oder Spülgeräte, spülen Sie ihn sorgsam ab und lassen Sie ihn gründlich trocknen.

Aufbewahrung

Nicht feucht lagern, sondern an einem trockenen, sauberen Ort aufbewahren.

Vorsicht

Nur für Salatzutaten wie Kopfsalat, Tomaten und Gurken geeignet.

Nicht für große, schwere Lebensmittel geeignet.

Antes del Primer Uso

Lavar a mano completamente.

Uso del Escurridor de Ensalada

Quitar la tapa del bol.

Introducir la ensalada recién lavada en el colador y volver a tapar.

Para resultados óptimos se recomienda llenar solamente $\frac{1}{4}$ del bol.

Sujetando el escurridor con firmeza, girar con rapidez el mango para que el colador empiece a girar. Repetir hasta que la ensalada esté seca.

Limpieza del Escurridor de Ensalada

Aunque esta batería es apta para lavavajillas, es recomendable lavarla a mano. Sacar el colador de dentro el bol; limpiar entonces todas las partes con agua tibia y jabonosa, con un detergente suave y un trapo; no usar limpiadores o estropajos duros o abrasivos; aclarar y secar completamente.

Almacenamiento

No guardar mojado; almacenar en lugar limpio y seco.

Precaución

Solamente apto para ingredientes de ensalada p.ej. lechuga, tomate y pepino.

No apto para alimentos grandes y pesados.



Prima Della Messa in Uso

Lavare a mano con cura.

Uso Dell'asciugainsalata

Togliere il coperchio dalla ciotola.

Aggiungere gli ingredienti dell'insalata appena lavati nel cestello asciugatore, all'interno della ciotola, quindi riposizionare il coperchio. Per ottenere i migliori risultati possibili, si raccomanda di riempire la ciotola solo per $\frac{1}{4}$ della sua capacità. Mantenere ben salda l'asciugainsalata e ruotare velocemente l'apposita maniglia finché il cestello all'interno non inizia a girare. Ripetere l'operazione finché tutto il contenuto non risulta asciutto.

Pulizia Dell'asciugainsalata

Anche se l'asciugainsalata è lavabile in lavastoviglie, se ne raccomanda il lavaggio a mano.

Rimuovere il cestello asciugatore dall'asciugainsalata e pulire tutte le parti in acqua calda e un detergente delicato, utilizzando un panno morbido; non utilizzare detergenti o pagliette aggressivi o abrasivi; risciacquare e asciugare accuratamente.

Conservazione

Non riporre se è ancora bagnata; conservare in un luogo asciutto e pulito.

Attenzione

Adatta a solo a ingredienti per insalata, quali lattuga, pomodori e cetrioli.

Non adatto per alimenti pesanti e voluminosi.

Notes:

SALTER

Notes:



Distributed by:

UP Global Sourcing,
Victoria Street,
Manchester OL9 0DD. UK.

Please retain this information for future reference.
If this product proves unsatisfactory or if you have
any further queries, please contact your retailer.

SALTER

CD160316/MD000000/V2