

SALTER®

SINCE 1760

Sartén eléctrica doble para tortillas XL

Cocine esponjosas
tortillas extragrandes en
unos minutos



Lea todas las instrucciones detenidamente y consérvelas para consultarlas en el futuro.

Instrucciones de seguridad

Siga siempre las precauciones básicas de seguridad al usar aparatos eléctricos.

Compruebe que el voltaje indicado en la placa coincide con el de la red local antes de conectar el dispositivo a la corriente eléctrica.

Pueden utilizar este dispositivo niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de conocimiento y experiencia, solo bajo supervisión o mientras se les enseña a usar el dispositivo de forma segura y entendiendo los riesgos que conlleva.

Evite que los niños jueguen con el dispositivo.

A menos que sean mayores de 8 años y estén bajo supervisión, los niños no deben realizar tareas de limpieza ni labores de mantenimiento.

Este dispositivo no es un juguete.

Contiene piezas que el usuario no puede reparar. Si encuentra algún defecto en el cable de alimentación, en el enchufe o en cualquier pieza del dispositivo, las reparaciones solo debe realizarlas un electricista cualificado. Una reparación inadecuada puede poner al usuario en riesgo de sufrir daños.

Mantenga el dispositivo y el cable de alimentación fuera del alcance de los niños.

Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños cuando esté encendido o mientras se esté enfriando.

Mantenga el dispositivo y el cable de alimentación alejados de fuentes de calor o bordes afilados que puedan causar daños.

Mantenga el cable de alimentación alejado de las partes del dispositivo que puedan calentarse durante el uso.

Mantenga el dispositivo alejado de otros que emitan calor.

No lo sumerja en agua u otros líquidos.
No lo manipule con las manos mojadas.
Supervise el dispositivo mientras esté conectado a la corriente eléctrica.
No lo desconecte de la corriente eléctrica tirando del cable.
En su lugar, apáguelo y retire el enchufe suavemente.
No transporte ni mueva el dispositivo agarrándolo por el cable de alimentación.
No utilice el dispositivo para ningún otro uso que no sea el previsto.
No utilice el dispositivo al aire libre.
Guarde el aparato alejado de la luz solar directa y de la humedad.
No mueva el dispositivo mientras esté en uso.
No toque ninguna de las partes del aparato que puedan calentarse ni sus componentes calefactores, ya que podrían causarle lesiones.
No utilice objetos afilados o abrasivos con este dispositivo; utilice solo espátulas de madera o de plástico que sean resistentes al calor para evitar dañar la superficie antiadherente.
Desenchufe siempre el dispositivo después de cada uso y antes de limpiarlo o realizar el mantenimiento.
Asegúrese siempre de que el dispositivo se haya enfriado completamente después de su uso, antes de limpiarlo, realizar labores de mantenimiento o almacenarlo.
Utilice siempre el dispositivo sobre una superficie estable, resistente al calor y a una altura que sea cómoda para el usuario.
No se recomienda el uso de un cable alargador con el dispositivo.
Este dispositivo no debe utilizarse con un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente que no sean los que se incluyen con el mismo.
Este dispositivo está diseñado exclusivamente para el uso

doméstico. No debe utilizarse para fines comerciales. La puerta o la superficie exterior del dispositivo pueden calentarse durante el funcionamiento.



Precaución: Superficie caliente: no toque las partes calientes ni los componentes calefactores del dispositivo.

Tenga cuidado de no verter agua en la resistencia.

Advertencia: Mantenga el dispositivo alejado de materiales inflamables.

Cuidados y mantenimiento

Antes de limpiarla o realizar alguna labor de mantenimiento, desenchufe la sartén eléctrica para tortillas de la corriente eléctrica y deje que se enfríe por completo.

PASO 1: Limpie la carcasa de la sartén eléctrica para tortillas con un paño suave y húmedo, y séquela bien.

PASO 2: Retire los restos de comida horneada aplicando agua tibia y detergente suave a las placas antiadherentes y, a continuación, límpielas con papel absorbente. Si le resulta muy difícil retirar los restos de comida, utilice un estropajo no abrasivo.

No sumerja la sartén eléctrica para tortillas en agua u otros líquidos.

No utilice productos de limpieza fuertes o abrasivos ni estropajos para limpiar la sartén eléctrica para tortillas o sus accesorios, ya que podrían causar daños en la superficie.

Nota: La sartén eléctrica para tortillas debe limpiarse después de cada uso.

Descripción de las piezas



1. Unidad principal de la sartén eléctrica para tortillas XL
2. Carcasa superior
3. Carcasa inferior
4. Asa de tacto frío
5. Indicador de encendido rojo
6. Indicador verde para empezar a usar el aparato
7. Placas de cocción antiadherente
8. Patas antideslizantes

Instrucciones de uso

Antes del primer uso

Antes de conectarla a la corriente eléctrica, limpie la carcasa de la sartén eléctrica para tortillas con un paño suave y húmedo, y séquela bien. No sumerja la sartén eléctrica para tortillas en agua u otros líquidos.

Nota: Es posible que la sartén eléctrica para tortillas desprenda un ligero olor cuando se utilice por primera vez. Es algo normal y desaparece pronto. Ventile adecuadamente la ubicación.

Uso de la sartén eléctrica para tortillas XL

PASO 1: Prepare la mezcla de tortilla que va a preparar.

PASO 2: Enchufe la sartén eléctrica para tortillas a la corriente eléctrica y enciéndala. El indicador de encendido rojo y el indicador verde para empezar a usar el aparato se iluminarán para indicar que la sartén eléctrica para tortillas se ha encendido y que se está calentando.

PASO 3: Precaliente la sartén eléctrica para tortillas, lo que tardará entre 2 y 3 minutos aproximadamente.

El indicador verde se iluminará cuando el aparato haya alcanzado la temperatura adecuada.

PASO 4: Retire la tapa con cuidado utilizando guantes resistentes al calor.

PASO 5: Vierta la mezcla de tortilla preparada uniformemente entre las dos placas antiadherentes y cierre la tapa.

PASO 6: Cocine la mezcla de tortilla durante unos 5 minutos o hasta que esté se infle y se dore. El tiempo de cocción varía en función del tipo y la cantidad de ingredientes utilizados.

PASO 7: Una vez lista, utilice guantes resistentes al calor para abrir la tapa con cuidado y retire la tortilla hecha con una espátula de madera o de plástico resistente al calor.

PASO 8: Cuando cocine varias tortillas, cierre la tapa después de retirar cada tortilla para mantener el calor y espere a que se apague el indicador verde para empezar a usar el aparato antes de añadir más ingredientes.

PASO 9: Apague y desconecte la sartén eléctrica para tortillas de la corriente eléctrica. Deje la tapa abierta para que se enfríe.

Nota: Precaliente siempre las placas antiadherentes antes de empezar a cocinar. Durante su uso, el indicador de encendido rojo se encenderá y se apagará para señalar que la sartén eléctrica para tortillas mantiene la temperatura.

Para prolongar la vida útil del revestimiento antiadherente, aplique con cuidado una fina capa de aceite de cocina a las placas antiadherentes.

Si es necesario, se pueden cocinar parcialmente en las placas antiadherentes algunos ingredientes, como tomates y cebollas, antes de añadir la mezcla de tortilla.

Precaución: Las placas antiadherentes alcanzan altas temperaturas durante el uso, así que utilice siempre guantes resistentes al calor para evitar lesiones.

Advertencia: Tenga cuidado durante el cocinado, ya que la sartén eléctrica para tortillas expulsará vapor. No utilice nunca la sartén eléctrica para tortillas con la tapa abierta.

Almacenamiento

Antes de guardarla en un lugar fresco y seco, asegúrese de que la sartén eléctrica para tortillas esté fría, limpia y seca.

No apriete el cable al enrollarlo alrededor de la sartén eléctrica para tortillas; déjelo más suelto para no dañarlo.

Especificaciones

Código de producto: EK4213VDEEU7

Entrada: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Salida: 850 W

**UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD (Reino Unido).**

Si este producto no llega a usted en condiciones aceptables, póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente en www.saltercookshop.com.

Tenga a mano el albarán, puesto que se le solicitarán datos en él incluidos.

Si desea devolver este producto, hágalo en el distribuidor en el que lo adquirió y no olvide incluir el recibo (la devolución quedará sujeta a los términos y condiciones del distribuidor).

Garantía

Todos los productos adquiridos como nuevos llevan la garantía del fabricante; el período de tiempo de la garantía variará en función del producto. Cuando se pueda presentar un justificante de compra, Salter proporcionará una garantía estándar de 12 meses al minorista a partir de la fecha de compra. Esto solo es aplicable cuando los productos se han utilizado según las instrucciones para su uso doméstico previsto. Cualquier uso incorrecto o desmantelamiento de los productos invalidará cualquier garantía.

Conforme a la garantía, nos comprometemos a reparar o sustituir de forma gratuita cualquier pieza defectuosa. En caso de que no podamos proporcionar una sustitución exacta, se ofrecerá un producto similar o se reembolsará el coste. Los daños causados por el desgaste diario no están cubiertos por esta garantía, ni los consumibles, como enchufes, fusibles, etc.

Tenga en cuenta que los términos y condiciones anteriores pueden actualizarse periódicamente y, por lo tanto, le recomendamos que los compruebe cada vez que visite el sitio web.

Nada de lo dispuesto en esta garantía o en las instrucciones relativas a este producto excluye, restringe o afecta de otro modo sus derechos legales.

El símbolo de contenedor de basura tachado en este artículo indica que este aparato debe desecharse de forma respetuosa con el medio ambiente cuando deje de utilizarse o se haya estropeado. Póngase en contacto con las autoridades locales para obtener información sobre dónde llevar el artículo para su reciclaje.



SALTER®

Suministrado por:

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street,
Manchester OL9 0DD (Reino Unido).

Fabricado en China.

