

SALTER®

SINCE 1760

Machine à omelette double **XL**

Faites cuire des omelettes
géantes en quelques minutes



Veillez lire attentivement toutes les instructions et les conserver pour référence ultérieure.

Consignes de sécurité

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de sécurité de base doivent toujours être prises.

Vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle du réseau local avant de brancher l'appareil sur le secteur.

Les enfants de plus de huit ans et les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou dont l'expérience et les connaissances sont insuffisantes peuvent utiliser cet appareil, uniquement s'ils sont sous surveillance ou s'ils ont reçu des instructions quant à l'utilisation sûre et s'ils comprennent les dangers potentiels.

Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil. Sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et sous surveillance, les enfants ne doivent procéder ni au nettoyage ni à la maintenance de l'appareil.

Cet appareil n'est pas un jouet.

Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Si le cordon d'alimentation, la prise ou une partie de l'appareil ne fonctionne pas correctement, ou s'il est tombé ou endommagé, seul un électricien qualifié est autorisé à effectuer des réparations. Des réparations hasardeuses peuvent mettre l'utilisateur en danger.

Tenez l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants.

Tenez l'appareil hors de portée des enfants lorsqu'il est allumé ou qu'il refroidit.

Tenez l'appareil et son cordon d'alimentation à l'écart de toute source de chaleur ou de tout bord tranchant susceptible d'endommager l'appareil.

Tenez le cordon d'alimentation à l'écart de toute pièce de

l'appareil qui pourrait devenir chaude pendant son utilisation. Tenez l'appareil à l'écart d'autres appareils émettant de la chaleur. N'immergez pas l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide. N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché sur l'alimentation secteur. Ne débranchez pas l'appareil de l'alimentation secteur en tirant sur le cordon d'alimentation ; éteignez-le et débranchez-le à la main. Ne tirez pas et ne transportez pas l'appareil par son cordon d'alimentation. N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur. Ne laissez pas l'appareil à la lumière directe du soleil ou dans des conditions d'humidité élevée. Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il est en cours d'utilisation. Ne touchez aucune partie de l'appareil qui pourrait devenir chaude ni les composants chauffants de l'appareil, car vous pourriez vous blesser. N'utilisez pas d'objets pointus ou abrasifs avec cet appareil ; utilisez uniquement des spatules en plastique thermorésistant ou en bois pour éviter d'endommager la surface antiadhésive. Débranchez toujours l'appareil après utilisation et avant tout nettoyage ou entretien. Lorsque l'appareil a été utilisé, vérifiez toujours qu'il a refroidi avant toute intervention de nettoyage ou d'entretien, ou avant de le ranger. Utilisez toujours l'appareil sur une surface stable et résistante à la chaleur, à une hauteur confortable. L'utilisation d'une rallonge avec l'appareil est déconseillée. Cet appareil ne doit pas être utilisé à l'aide d'un minuteur externe ou d'un système de commande à distance distinct de

celui fourni avec l'appareil.

Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Il ne doit pas être utilisé à des fins commerciales.

La porte ou la surface extérieure de l'appareil peut chauffer pendant le fonctionnement.



Attention : Surface chaude : ne touchez pas la partie chaude ou les composants chauffants de l'appareil. Veillez à ne pas renverser d'eau sur l'élément chauffant.

Avertissement : tenez l'appareil à l'écart des matériaux inflammables.

Entretien et maintenance

Avant de procéder au nettoyage ou à la maintenance, débranchez la machine à omelette de l'alimentation secteur et laissez-la refroidir complètement.

ÉTAPE 1 : essuyez la coque de la machine à omelette avec un chiffon doux et humide et séchez-la soigneusement.

ÉTAPE 2 : retirez les résidus de cuisson en appliquant une petite quantité d'eau chaude mélangée à un détergent doux sur les plaques de cuisson antiadhésives et essuyez avec du papier absorbant. Utilisez une éponge non abrasive si les résidus sont difficiles à nettoyer.

N'immergez pas la machine à omelette dans l'eau ni dans tout autre liquide.

N'utilisez jamais de détergents agressifs ou abrasifs ni de tampons à récurer pour nettoyer la machine à omelette ou ses accessoires, car cela pourrait endommager leur surface.

Remarque : la machine à omelette doit être nettoyée après chaque utilisation.

Description des pièces



- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. Unité principale de la machine à omelette XL | 5. Voyant d'alimentation rouge |
| 2. Coque supérieure | 6. Voyant « Prêt » vert |
| 3. Coque inférieure | 7. Plaques de cuisson antiadhésives |
| 4. Poignée isolante | 8. Pieds anti-dérapants |

Mode d'emploi

Avant la première utilisation

Avant de brancher la machine à omelette sur l'alimentation secteur, essuyez-la avec un chiffon doux et humide, puis séchez-la soigneusement.

N'immergez pas la machine à omelette dans l'eau ni dans tout autre liquide.

Remarque : lors de la première utilisation de la machine à omelette, une légère fumée ou une odeur peuvent se dégager. Ce phénomène est normal et ne dure pas. Laissez suffisamment de ventilation autour de la machine à omelette.

Utilisation de la machine à omelette XL

ÉTAPE 1 : préparez l'omelette que vous souhaitez cuire.

ÉTAPE 2 : branchez la machine à omelette sur l'alimentation secteur et allumez-la. Le voyant d'alimentation rouge et le voyant « Prêt » vert s'allument pour indiquer que la machine à omelette est allumée et qu'elle chauffe.

ÉTAPE 3 : préchauffez la machine à omelette pendant environ 2 à 3 minutes. Le voyant « Prêt » vert s'éteint une fois la température requise atteinte.

ÉTAPE 4 : ouvrez le couvercle avec précaution à l'aide de gants résistants à la chaleur.

ÉTAPE 5 : versez la préparation à omelette en la répartissant uniformément entre les deux plaques de cuisson antiadhésives, puis fermez le couvercle.

ÉTAPE 6 : faites cuire la préparation à omelette pendant environ 5 minutes ou jusqu'à ce qu'elle soit dorée et gonflée. Le temps de cuisson varie en fonction du type et de la quantité d'ingrédients utilisés.

ÉTAPE 7 : une fois la cuisson terminée, utilisez des gants résistants à la chaleur pour ouvrir le couvercle avec précaution, puis retirez l'omelette cuite à l'aide d'une spatule en plastique ou en bois résistante à la chaleur.

ÉTAPE 8 : si vous souhaitez cuire plusieurs omelettes, fermez le couvercle après avoir retiré chaque omelette pour maintenir la chaleur et attendez que le voyant « Prêt » vert s'éteigne avant d'ajouter d'autres ingrédients.

ÉTAPE 9 : éteignez la machine à omelette et débranchez-la de l'alimentation secteur. Laissez le couvercle ouvert et laissez l'appareil refroidir.

Remarque : préchauffez toujours les plaques de cuisson antiadhésives avant utilisation. Lors de l'utilisation, le voyant d'alimentation rouge s'allume et s'éteint pour indiquer que la machine à omelette se maintient à la température. Pour prolonger la durée de vie du revêtement antiadhésif, appliquez soigneusement une fine couche d'huile de cuisson sur les plaques de cuisson antiadhésives. Certains ingrédients, comme les tomates et les oignons, peuvent être cuits partiellement sur les plaques de cuisson antiadhésives avant d'ajouter la préparation à omelette, si nécessaire.

Attention : les plaques de cuisson antiadhésives deviennent brûlantes pendant l'utilisation ; utilisez toujours des gants thermorésistants pour éviter toute blessure.

Avertissement : faites preuve de prudence pendant la cuisson, car la machine à omelette peut émettre de la vapeur. N'utilisez jamais la machine à omelette en laissant le couvercle ouvert.

Rangement

Vérifiez que la machine à omelette est froide, propre et sèche avant de la ranger dans un endroit frais et sec.

N'enroulez jamais le cordon étroitement autour de la machine à omelette ; enroulez-le sans le serrer pour éviter de l'endommager.

Caractéristiques

Code produit : EK4213VDEEU7

Entrée : 220–240 V ~ 50/60 Hz

Puissance : 850 W

**UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. Royaume-Uni,**

Si ce produit ne vous parvient pas dans un état acceptable, veuillez contacter notre service clientèle à l'adresse **www.saltercookshop.com**

Veuillez vous munir de votre bon de livraison, car vous devrez fournir les détails correspondants.

Si vous souhaitez retourner ce produit, veuillez le retourner au revendeur auprès duquel il a été acheté, en présentant votre reçu (sous réserve de ses conditions générales).

Garantie

Tous les produits achetés neufs portent une garantie fabricant ; la durée de la garantie varie en fonction du produit. Lorsque des preuves d'achat raisonnables peuvent être fournies, Salter fournira une garantie standard de 12 mois auprès du revendeur à compter de la date d'achat. Ceci n'est applicable que si les produits ont été utilisés conformément aux instructions pour leur utilisation domestique prévue. Tout(e) utilisation abusive ou démontage des produits engendre la nullité de la garantie.

Dans le cadre de la garantie, nous nous engageons à réparer ou à remplacer gratuitement toute pièce qui sera constatée défectueuse. Dans le cas où nous ne pouvons pas fournir un remplacement exact, un produit similaire sera offert ou le coût remboursé. Tout dommage causé par l'usure quotidienne n'est pas couvert par cette garantie, ni les consommables tels que les prises, les fusibles, etc.

Veuillez noter que les conditions générales ci-dessus peuvent être parfois mises à jour et nous vous recommandons de les parcourir à chaque fois que vous consultez le site Web.

Rien dans cette garantie ou dans les instructions relatives à ce produit n'exclut, ne restreint ou n'affecte votre garantie légale.

Le symbole de la poubelle sur roues barrée sur ce produit indique que cet appareil doit être éliminé dans le respect de l'environnement lorsqu'il est usé ou devient inutilisable. Consultez les autorités locales pour plus de détails sur les possibilités de recyclage de ce produit.



SALTER®

Fabriqué par :

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street,
Manchester OL9 0DD.
Royaume-Uni,

