

# SALTER®

SINCE 1760

## Piastra elettrica a due scomparti per omelette formato **XL**

Soffici omelette extra  
large in pochi minuti



Leggere attentamente le istruzioni e conservare il manuale per riferimento futuro.

## Istruzioni di sicurezza

Durante l'uso di apparecchiature elettriche, è necessario attenersi alle precauzioni di sicurezza di base.

Prima di collegare l'apparecchio all'alimentazione elettrica, verificare che la tensione indicata sull'apposita targhetta corrisponda a quella della rete locale.

I bambini di età superiore a 8 anni e le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure con un grado di conoscenza ed esperienza insufficiente possono utilizzare questo apparecchio solo in presenza di supervisione o una volta ricevute le istruzioni sul suo impiego e compresi i rischi a esso associati.

È necessario verificare che i bambini non giochino con l'apparecchio.

I bambini non possono effettuare operazioni di manutenzione e pulizia, a meno che non abbiano più di 8 anni e non siano in presenza di un supervisore.

Questo apparecchio non è un giocattolo.

Questo apparecchio non contiene parti riparabili dall'utente.

Se il cavo di alimentazione, la spina o qualsiasi altra parte dell'apparecchio non funziona correttamente, o se quest'ultimo è caduto o è stato danneggiato, rivolgersi esclusivamente a un elettricista qualificato per la riparazione. Le riparazioni improprie possono provocare danni agli utenti. Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini.

Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini quando è acceso e in fase di raffreddamento.

Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione lontano da fonti di calore o bordi affilati che potrebbero causare danni.

Tenere il cavo di alimentazione lontano da qualsiasi parte dell'apparecchio che potrebbe surriscaldarsi durante l'uso.

Tenere l'apparecchio lontano da altri apparecchiature che producono calore.

Non immergere l'apparecchio in acqua o altri liquidi.

Non utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate.

Non lasciare l'apparecchio incustodito mentre è collegato all'alimentazione elettrica.

Non rimuovere l'apparecchio dall'alimentazione elettrica tirando il cavo; è consigliabile spegnerlo e rimuovere la spina con cautela.

Non tirare o trasportare l'apparecchio tramite il cavo di alimentazione.

Non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi dall'uso previsto.

Non utilizzare questo apparecchio all'aperto.

Non conservare l'apparecchio alla luce diretta del sole o in condizioni di umidità elevata.

Non spostare l'apparecchio mentre è in funzione.

Non toccare le parti dell'apparecchio che potrebbero surriscaldarsi o i componenti che generano calore per evitare possibili lesioni.

Non utilizzare oggetti appuntiti o abrasivi con questo apparecchio; servirsi soltanto di spatole in plastica o in legno resistenti al calore per evitare di danneggiare la superficie antiaderente.

Scollegare sempre l'apparecchio dalla presa di corrente dopo l'uso e prima di qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione.

Prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, o prima di riporlo, accertarsi sempre che l'apparecchio si sia raffreddato completamente.

Utilizzare sempre l'apparecchio su una superficie stabile e resistente al calore, a un'altezza che risulti comoda per l'utente. Si sconsiglia l'uso di prolunghe.

L'apparecchio non deve essere azionato tramite un timer

esterno o un telecomando separato, diverso da quello fornito in dotazione.

Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico, non a scopi commerciali.

La superficie esterna e il coperchio dell'apparecchio potrebbero surriscaldarsi durante l'uso.



**Attenzione:** superficie calda. Non toccare la superficie calda o i componenti dell'apparecchio che generano calore.

Non versare acqua sull'elemento riscaldante.

**Avvertenza:** tenere l'apparecchio lontano da materiali infiammabili.

## Cura e manutenzione

Prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, scollegare la macchina per omelette dall'alimentazione elettrica e lasciarla raffreddare completamente.

**FASE 1:** pulire la macchina per omelette con un panno morbido e umido e asciugarla accuratamente.

**FASE 2:** rimuovere i residui di cibo applicando una piccola quantità di acqua calda e detergente delicato sulle piastre di cottura antiaderenti, quindi pulirle con della carta assorbente. Se fosse difficile rimuovere i residui di cibo, utilizzare una spugna non abrasiva.

Non immergere la macchina per omelette in acqua o altri liquidi.

Non pulire la macchina per omelette e i relativi accessori con spugne e detersivi aggressivi o abrasivi, onde evitare di danneggiare le superfici.

**Nota:** la macchina per omelette deve essere pulita dopo ogni utilizzo.

## Descrizione dei componenti



- |  |   |
|--|---|
| 1. Unità principale della macchina per omelette formato XL | 5. Spia di alimentazione rossa              |
| 2. Alloggiamento superiore                                 | 6. Spia verde di apparecchio pronto all'uso |
| 3. Alloggiamento inferiore                                 | 7. Piastre di cottura antiaderenti          |
| 4. Manico termoisolante                                    | 8. Piedini antiscivolo                      |

## Istruzioni per l'uso

### Prima del primo utilizzo

Prima di collegare la macchina per omelette all'alimentazione elettrica, pulire l'alloggiamento con un panno morbido e umido e asciugare accuratamente. Non immergere la macchina per omelette in acqua o altri liquidi.

**Nota:** al primo utilizzo, la macchina per omelette potrebbe emettere del fumo o un lieve odore. Questo fenomeno è normale e scompare in breve tempo. Mantenere una ventilazione adeguata intorno alla macchina per omelette.

## Uso della macchina per omelette formato XL

**FASE 1:** preparare il composto per omelette da cuocere.

**FASE 2:** collegare la macchina per omelette all'alimentazione elettrica e accenderla. La spia di alimentazione rossa e la spia verde di dispositivo pronto all'uso si accendono, a indicare che la macchina per omelette è accesa e si sta riscaldando.

**FASE 3:** preriscaldare la macchina per omelette; questa operazione richiede circa 2-3 minuti.

La spia verde di dispositivo pronto all'uso si spegne quando viene raggiunta la temperatura impostata.

**FASE 4:** aprire delicatamente il coperchio utilizzando dei guanti resistenti al calore.

**FASE 5:** versare il preparato per omelette distribuendolo uniformemente tra le due piastre antiaderenti, quindi chiudere il coperchio.

**FASE 6:** cuocere per circa 5 minuti o finché il preparato non risulta gonfio e dorato. Il tempo di cottura varia in base al tipo e alla quantità degli ingredienti usati.

**FASE 7:** al termine della cottura, aprire delicatamente il coperchio con guanti resistenti al calore e rimuovere l'omelette con una spatola in plastica o in legno resistente al calore.

**FASE 8:** per cuocere più omelette, chiudere il coperchio dopo aver rimosso ogni singola omelette per mantenere il calore e attendere che l'indicatore verde di dispositivo pronto all'uso si spenga prima di aggiungere altri ingredienti.

**FASE 9:** spegnere la macchina per omelette e scollegarla dall'alimentazione elettrica. Con il coperchio aperto, lasciarla raffreddare.

**Nota:** prima dell'uso, preriscaldare sempre le piastre antiaderenti. Durante l'uso, la spia rossa di alimentazione si accende e si spegne per segnalare che la macchina per omelette sta mantenendo la temperatura costante.

Per prolungare la durata delle piastre antiaderenti, applicarvi delicatamente un sottile strato di olio.

Se necessario, è possibile cuocere parzialmente alcuni ingredienti, come pomodori e cipolle, sulle piastre antiaderenti prima di aggiungere il preparato per omelette.

**Attenzione:** le piastre antiaderenti si surriscaldano durante l'uso; utilizzare sempre guanti resistenti al calore per prevenire eventuali lesioni.

**Avvertenza:** prestare attenzione durante la cottura; la macchina per omelette emetterà del vapore. Non utilizzare la macchina per omelette con il coperchio aperto.

### **Come riporre il prodotto**

Controllare che la macchina per omelette sia fredda, pulita e asciutta prima di riporla in un luogo fresco e privo di umidità.

Avvolgere il cavo attorno alla macchina per omelette senza stringerlo eccessivamente per evitare danni.

### **Specifiche**

Codice prodotto: EK4213VDEEU7

Ingresso: 220–240 V~ 50/60 Hz

Uscita: 850 W

**UP Global Sourcing UK Ltd.,  
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. Regno Unito.**

Nell'eventualità in cui il prodotto non sia in condizioni accettabili al momento della consegna, rivolgersi al nostro reparto di assistenza clienti: [www.saltercookshop.com](http://www.saltercookshop.com).

Tenere la ricevuta di consegna a portata di mano poiché potrebbero essere richieste informazioni riportate al suo interno.

Se si desidera effettuare un reso, inviare il prodotto al rivenditore da cui è stato acquistato insieme alla ricevuta (il reso è soggetto ai termini e alle condizioni del rivenditore).

## Garanzia

Tutti i prodotti nuovi acquistati hanno una garanzia del produttore; il periodo di garanzia può variare in base al prodotto. Laddove venga fornita una prova di acquisto valida, Salter attiverà una garanzia standard di 12 mesi con il rivenditore, a partire dalla data di acquisto. La garanzia è valida soltanto se i prodotti vengono utilizzati in conformità alle istruzioni per l'uso domestico previsto. La garanzia sarà annullata in caso di uso improprio o di smontaggio dei prodotti.

Ai sensi della garanzia, ci impegniamo a riparare o sostituire gratuitamente qualsiasi parte risulti difettosa. Qualora non fossimo in grado di fornire la parte di ricambio esatta, verrà offerto un prodotto simile oppure sarà rimborsato il costo della parte. Eventuali danni derivanti dall'usura quotidiana non sono coperti dalla presente garanzia, come anche i materiali di consumo quali spine, fusibili, ecc.

I termini e le condizioni di cui sopra possono essere periodicamente aggiornati, pertanto se ne raccomanda la consultazione ogni volta che si visita nuovamente il sito Web.

Il contenuto della presente garanzia o delle istruzioni relative a questo prodotto non esclude, non limita, né compromette in altro modo i diritti legali dell'acquirente.

Il simbolo del bidone dei rifiuti con ruote barrato su questo prodotto indica che l'apparecchio deve essere smaltito nel rispetto dell'ambiente al termine del suo utilizzo o in caso di usura. Rivolgersi alle autorità locali per conoscere i dettagli sul punto di raccolta per il riciclaggio.





# SALTER®

Realizzato da:

UP Global Sourcing UK Ltd.,  
Victoria Street,  
Manchester OL9 0DD.  
Regno Unito.

