

SALTER®

SINCE 1760

XL Twin Omeletmaker

Bak luchtige, extra grote
omeletten in enkele minuten



Lees alle instructies zorgvuldig door en bewaar deze voor toekomstige raadpleging.

Veiligheidsinstructies

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd de standaard veiligheidsmaatregelen worden opgevolgd. Controleer of het voltage aangegeven op het typeplaatje overeenkomt met dat van het lokale elektriciteitsnet voordat u het apparaat op het stopcontact aansluit.

Kinderen vanaf 8 jaar en mensen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met een gebrek aan kennis en ervaring mogen dit apparaat alleen onder toezicht gebruiken of nadat ze instructie hebben ontvangen over het veilig gebruik van het apparaat en als ze de gevaren van het gebruik begrijpen.

Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.

Tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan, mogen kinderen geen reinigings- of onderhoudstaken uitvoeren.

Dit apparaat is geen speelgoed.

Dit apparaat bevat geen door de gebruiker te onderhouden onderdelen. Als het netsnoer, de stekker of een onderdeel van het apparaat defect is of als het is gevallen of beschadigd, mag alleen een gekwalificeerde elektricien reparaties uitvoeren. Bij onjuiste reparaties kan de gebruiker letsel oplopen.

Houd het apparaat en het netsnoer buiten het bereik van kinderen.

Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen wanneer het ingeschakeld is of aan het afkoelen is.

Houd het apparaat en het netsnoer uit de buurt van warmtebronnen en scherpe randen die schade kunnen veroorzaken.

Houd het netsnoer uit de buurt van onderdelen van het apparaat die tijdens gebruik heet kunnen worden.

Houd het apparaat uit de buurt van andere apparaten die warmte afgeven.

Dompel het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof. Gebruik het apparaat niet met natte handen.

Laat het apparaat niet onbeheerd achter terwijl het is aangesloten op het stopcontact.

Haal de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken. Schakel het apparaat uit en verwijder de stekker met de hand.

Draag het apparaat niet aan het netsnoer en trek ook niet aan het snoer.

Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor het is bedoeld.

Gebruik dit apparaat niet buitenshuis.

Berg het apparaat niet op in direct zonlicht of in vochtige omstandigheden.

Verplaats het apparaat niet terwijl het in gebruik is.

Raak de verwarmingsonderdelen of andere onderdelen van het apparaat die heet kunnen worden niet aan, omdat dit tot verwondingen kan leiden.

Gebruik geen scherpe of schurende voorwerpen op dit apparaat. Gebruik alleen hittebestendige kunststof of houten spatels om beschadiging van de antiaanbaklaag te voorkomen.

Haal altijd de stekker uit het stopcontact na gebruik en voordat u het apparaat gaat schoonmaken of onderhouden.

Zorg altijd dat het apparaat na gebruik volledig is afgekoeld voordat u het schoonmaakt, onderhoudt of opbergt.

Gebruik het apparaat altijd op een stabiele, hittebestendige ondergrond, op een hoogte die comfortabel is voor de gebruiker.

Het gebruik van een verlengsnoer wordt afgeraden.

Dit apparaat mag niet worden bediend met een externe timer of met andere afzonderlijke afstandsbedieningssystemen dan die bij dit apparaat zijn geleverd.

Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Het mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden. Het deksel en de buitenkant van het apparaat kunnen heet worden tijdens gebruik.



Let op: Heet oppervlak: raak het hete gedeelte of de verwarmingsonderdelen van het apparaat niet aan.

Let erop dat u geen water op het verwarmingselement morst.

Waarschuwing: Houd het product uit de buurt van brandbare materialen.

Verzorging en onderhoud

Haal de stekker van de omeletmaker uit het stopcontact en laat het apparaat volledig afkoelen voordat u het schoonmaakt of onderhoudt.

STAP 1: Veeg de behuizing van de omeletmaker schoon met een zachte, vochtige doek en droog grondig na.

STAP 2: Verwijder aangebakken voedselresten van de bakplaten met antiaanbaklaag door een kleine hoeveelheid warm water met een mild reinigingsmiddel aan te brengen. Veeg ze vervolgens schoon met keukenpapier. Gebruik een niet-schurende spons als de voedselresten moeilijk te verwijderen zijn.

Dompel de omeletmaker niet onder in water of een andere vloeistof.

Gebruik nooit agressieve of schurende schoonmaakmiddelen of schuursponsjes om de omeletmaker of de accessoires schoon te maken, aangezien u hiermee het oppervlak kunt beschadigen.

Opmerking: De omeletmaker moet na elk gebruik worden schoongemaakt.

Beschrijving van onderdelen



- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Hoofdeunit van de XL omeletmaker | 5. Rood voedingslampje |
| 2. Bovenste behuizing | 6. Groen lampje voor gebruiksklaarheid |
| 3. Onderste behuizing | 7. Bakplaten met anti-aanbaklaag |
| 4. Cool touch-handgreep | 8. Antislipvoetjes |

Gebruiksaanwijzing

Voor het eerste gebruik

Veeg de behuizing van de omeletmaker schoon met een zachte, vochtige doek en droog het apparaat grondig af voordat u het aansluit op het stopcontact. Dompel de omeletmaker niet onder in water of een andere vloeistof.

Opmerking: Wanneer u de omeletmaker voor de eerste keer gebruikt, kan er een lichte rook of geur ontstaan. Dit is normaal en zal snel verdwijnen. Zorg voor voldoende ventilatie rond de omeletmaker.

De XL Omeletmaker gebruiken

STAP 1: Bereid het omeletbeslag dat u wilt bakken.

STAP 2: Steek de stekker in het stopcontact en schakel de omeletmaker in. Het rode voedingslampje en het groene lampje voor gebruiksklaarheid gaan branden om aan te geven dat de omeletmaker ingeschakeld is en bezig is met opwarmen.

STAP 3: Laat de omeletmaker opwarmen. Dit duurt ongeveer 2–3 minuten.

Het groene lampje voor gebruiksklaarheid gaat uit zodra de vereiste temperatuur is bereikt.

STAP 4: Open het deksel voorzichtig met hittebestendige handschoenen.

STAP 5: Giet het voorbereide omeletbeslag gelijkmatig verdeeld over de twee bakplaten met antiaanbaklaag en sluit het deksel.

STAP 6: Bak het omeletbeslag ongeveer 5 minuten, of totdat het luchtig en goudbruin is. De bereidingstijd is afhankelijk van het type omelet en de hoeveelheid gebruikte ingrediënten.

STAP 7: Als de omelet gaar is, opent u het deksel voorzichtig met hittebestendige handschoenen en verwijdert u de gebakken omelet met een hittebestendige plastic of houten spatel.

STAP 8: Wanneer u meerdere omeletten bakt, sluit dan het deksel na het verwijderen van een omelet, om zo de warmte te behouden. Voeg pas weer ingrediënten toe nadat het groene lampje voor gebruiksklaarheid is gedoofd.

STAP 9: Schakel de omeletmaker uit en haal de stekker uit het stopcontact. Laat het deksel open en laat het apparaat afkoelen.

Opmerking: Verwarm de bakplaten met antiaanbaklaag vóór gebruik altijd voor. Tijdens het gebruik gaat het rode voedingslampje aan en uit om aan te geven dat de omeletmaker de temperatuur in stand houdt.

Breng voorzichtig een dun laagje bakolie aan op de bakplaten met antiaanbaklaag om de levensduur van de antiaanbaklaag te verlengen.

Sommige ingrediënten, zoals tomaten en uien, kunnen al gedeeltelijk op de bakplaten met antiaanbaklaag worden gebakken voordat u het omeletbeslag toevoegt.

Let op: De bakplaten met antiaanbaklaag worden tijdens gebruik zeer heet. Gebruik altijd hittebestendige handschoenen om letsel te voorkomen.

Waarschuwing: Wees voorzichtig tijdens het bakken, want de omeletmaker zal stoom afgeven. Gebruik de omeletmaker nooit met het deksel open.

Opbergen

Controleer of de omeletmaker afgekoeld, schoon en droog is voordat u deze op een koele, droge plaats opbergt.

Wikkel het snoer nooit strak om de omeletmaker, maar losjes, om schade te voorkomen.

Specificaties

Productcode: EK4213VDEEU7

Invoer: 220–240 V~ 50/60 Hz

Uitvoer: 850 W

UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD. VK.

Als dit product u niet in een acceptabele staat bereikt, neem dan contact op met onze klantenservice via **www.saltercookshop.com**

Zorg dat u de leveringsbon bij de hand hebt, want u hebt de gegevens hierop nodig.

Als u dit product wilt retourneren, dient u het terug te brengen naar de winkel waar u het hebt gekocht met uw bon (afhankelijk van de algemene voorwaarden van de winkel).

Garantie

Alle producten die nieuw zijn gekocht, hebben een fabrieksgarantie. De duur van de garantieperiode verschilt per product. Als er een redelijk aankoopbewijs kan worden geleverd, biedt Salter 12 maanden garantie bij de verkoper vanaf de aankoopdatum. Dit geldt alleen als producten volgens de instructies zijn gebruikt, voor het beoogde huishoudelijke gebruik. De garantie vervalt bij verkeerd gebruik of demontage van producten.

Onder de garantie repareren of vervangen we kosteloos onderdelen die defectief blijken. Als we geen exacte vervanging kunnen leveren, bieden we een vergelijkbaar product of een terugbetaling. Schade door dagelijks gebruik valt niet onder deze garantie. Ook verbruiksartikelen zoals stekkers en stoppen vallen niet onder de garantie.

Bovenstaande voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Daarom adviseren we u deze te raadplegen bij ieder nieuw bezoek aan de website.

Niets in deze garantie of in de instructies voor het product vormt een uitzondering op, een beperking van of een andere wijziging in uw wettelijke rechten.

Het doorgekruiste afvalcontainersymbool op dit artikel geeft aan dat het apparaat op een milieuvriendelijke manier moet worden afgevoerd wanneer het geen gebruiksfunctie meer heeft of versleten is. Neem contact op met uw lokale instantie voor meer informatie over de juiste recyclinglocatie voor het artikel.



SALTER®

Geproduceerd door:

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street,
Manchester OL9 0DD. VK.

Gemaakt in China.

