

# SALTER®

SINCE 1760

## Podwójny piekarnik do omletów **XL**

Przyrządzaj puszyste duże  
omlety w kilka minut



Prosimy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość.

## **Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa**

Podczas używania urządzeń elektrycznych zawsze należy stosować podstawowe środki ostrożności.

Przed podłączeniem urządzenia do zasilania sieciowego należy sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem w sieci lokalnej.

To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z tego urządzenia oraz poinformowane o potencjalnych zagrożeniach. Produkt nie jest przeznaczony do zabawy, dlatego dzieci powinny używać go pod nadzorem.

Dzieci nie powinny czyścić ani konserwować urządzenia, chyba że mają więcej niż 8 lat i są nadzorowane w trakcie tych czynności.

Ten produkt nie jest zabawką.

Ten produkt nie zawiera części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Jeśli przewód zasilający, wtyczka lub jakakolwiek inna część urządzenia nie działa prawidłowo albo została upuszczona bądź uszkodzona, naprawy należy powierzyć wyłącznie wykwalifikowanemu elektrykowi.

Nieprawidłowo przeprowadzona naprawa może narazić użytkownika na niebezpieczeństwo.

Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Włączone lub stygnące urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Produkt i jego kabel zasilania należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i ostrych krawędzi, które mogą spowodować uszkodzenia.

Kabel zasilania należy przechowywać z dala od części urządzenia, które mogą się nagrzewać podczas pracy. Urządzenie należy trzymać z dala od urządzeń emitujących ciepło. Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie ani innym płynie. Nie wolno obsługiwać urządzenia mokrymi rękami. Nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru po podłączeniu do sieci elektrycznej. Nie należy odłączać urządzenia od zasilania, ciągnąc za przewód – należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę ręcznie. Nie wolno ciągnąć ani przenosić urządzenia za przewód zasilający. Nie wolno używać produktu do celów innych niż jego przeznaczenie. Nie należy używać urządzenia na zewnątrz. Nie należy przechowywać urządzenia w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani w warunkach wysokiej wilgotności. Nie należy przesuwac urządzenia, gdy jest ono używane. Nie należy dotykać żadnych części urządzenia, które mogą się nagrzewać, ani elementów grzejnych urządzenia, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała. W przypadku tego urządzenia nie należy używać przedmiotów ostrych lub powodujących ścieranie. Należy używać wyłącznie drewnianej lub wykonanej z tworzywa sztucznego łopatki odpornej na wysokie temperatury, aby uniknąć uszkodzenia powłoki zapobiegającej przywieraniu. Zawsze należy odłączać urządzenie od zasilania po użyciu, a także przed czyszczeniem lub konserwacją. Przed przystąpieniem do czyszczenia, konserwacji lub przechowywania urządzenia należy zawsze upewnić się, że zostało ono całkowicie schłodzone. Zawsze należy używać urządzenia na stabilnej, odpornej na wysoką temperaturę powierzchni, na wysokości zapewniającej komfort użytkownika.

Nie zaleca się używania przedłużacza do zasilania urządzenia.

Urządzenia nie należy obsługiwać za pomocą zewnętrznego zegara ani oddzielnego układu zdalnego sterowania innego niż ten, który został dostarczony wraz z urządzeniem.

To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie należy go używać do celów komercyjnych. Drzwiczki lub zewnętrzna powierzchnia urządzenia mogą się nagrzewać podczas pracy.



**Przeostroga:** Gorąca powierzchnia – nie należy dotykać gorących części ani elementów grzejnych urządzenia.

Należy uważać, aby nie polać elementu grzejnego wodą.

**Ostrzeżenie:** Urządzenie należy przechowywać z dala od materiałów łatwopalnych.

## Konserwacja

Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy odłączyć piekarnik do omletów od zasilania i poczekać, aż całkowicie ostygnie.

**KROK 1:** obudowę piekarnika do omletów należy wytrzeć miękką, wilgotną szmatką i dokładnie osuszyć.

**KROK 2:** przypalone fragmenty jedzenia należy usunąć, polewając niewielką ilością ciepłej wody z łagodnym detergentem płyty grzejne pokryte powłoką zapobiegającą przywieraniu, a następnie wytrzeć je do czysta ręcznikiem papierowym. Jeśli kawałki jedzenia są trudne do usunięcia, należy skorzystać z miękkiej gąbki.

Nie wolno zanurzać piekarnika w wodzie ani innym płynie.

Do czyszczenia piekarnika i jego akcesoriów nie wolno używać silnych lub ściernych detergentów ani druczanych zmywaków, ponieważ może to spowodować uszkodzenie powierzchni.

**Uwaga:** piekarnik do omletów należy wyczyścić po każdym użyciu.

## Opis części



- |   |   |
|---|---|
| 1. Główna jednostka piekarnika do omeletów XL | 5. Czerwony wskaźnik zasilania                              |
| 2. Górna obudowa                              | 6. Zielony wskaźnik gotowości                               |
| 3. Dolna obudowa                              | 7. Płyty grzejne pokryta powłoką zapobiegającą przywieraniu |
| 4. Nienagrzewający się uchwyt                 | 8. Nóżki antypoślizgowe                                     |

## Instrukcja obsługi

### Przed pierwszym użyciem

Przed podłączeniem piekarnika do zasilania sieciowego należy wytrzeć jego obudowę miękką, wilgotną szmatką i dokładnie wysuszyć. Nie wolno zanurzać piekarnika w wodzie ani innym płynie.

**Uwaga:** przy pierwszym użyciu piekarnika do omeletów może pojawić się nieprzyjemny zapach lub trochę dymu. Jest to zjawisko normalne i wkrótce ustąpi. Należy zapewnić odpowiednią wentylację wokół piekarnika.

### Korzystanie z piekarnika do omeletów XL

**KROK 1:** przygotuj ciasto na omelet.

**KROK 2:** podłącz piekarnik do źródła zasilania i włącz go. Lampka zasilania zaświeci się na czerwono, a lampka kontrolna na zielono, sygnalizując włączenie

piekarnika i jego nagrzewanie.

**KROK 3:** rozgrzej piekarnik – zajmie to około 2–3 minuty.

Po osiągnięciu żądanej temperatury zielona lampka kontrolna zgaśnie.

**KROK 4:** ostrożnie otwórz pokrywę za pomocą rękawic odpornych na wysoką temperaturę.

**KROK 5:** wlej przygotowane ciasto na omlet, rozdzielając je równomiernie między dwie nieprzywierające płytki grzejne, a następnie zamknij pokrywę.

**KROK 6:** piecz omlet przez około 5 minut lub do momentu, gdy ciasto stanie się puszyste i złocistobrązowe. Czas pieczenia zależy od rodzaju i ilości użytych składników.

**KROK 7:** po zakończeniu pieczenia ostrożnie otwórz pokrywę, używając rękawic kuchennych, i wyjmij omlet, korzystając z drewnianej lub wykonanej z tworzywa sztucznego łopatką.

**KROK 8:** w przypadku przygotowywania większej liczby omletów zamknij pokrywę po wyjęciu każdego omletu, aby utrzymać ciepło, i przed dodaniem kolejnej porcji ciasta poczekaj, aż zielona lampka kontrolna zgaśnie.

**KROK 9:** wyłącz urządzenie i odłącz je od źródła zasilania. Pozostaw otwartą pokrywę i poczekaj, aż gofrownica ostygnie.

**Uwaga:** przed użyciem urządzenia należy zawsze rozgrzać płyty grzejne pokryte powłoką zapobiegającą przywieraniu. Podczas pieczenia czerwona lampka kontrolna będzie włączać się i wyłączać, sygnalizując proces utrzymywania temperatury.

Aby przedłużyć żywotność powłoki zapobiegającej przywieraniu, należy ostrożnie posmarować je cienką warstwą oleju.

Jeśli trzeba, niektóre składniki, takie jak pomidory i cebule, można częściowo ugotować na płytach grzejnych przed dodaniem ciasta na omlet.

**Przeostroga:** podczas pracy płyty grzejne pokryte powłoką zapobiegającą przywieraniu nagrzewają się do bardzo wysokiej temperatury. Aby uniknąć obrażeń, należy zawsze używać rękawic ochronnych.

**Ostrzeżenie:** podczas pracy należy zachować ostrożność, ponieważ z wnętrza piekarnika będzie wydobywać się para. Nigdy nie należy używać piekarnika do omletu z otwartą pokrywą.

## **Przechowywanie**

Przed odłożeniem piekarnika w suche i chłodne miejsce należy upewnić się, że urządzenie jest czyste, chłodne oraz suche.

Nie wolno owijać ściśle przewodu wokół piekarnika. Należy owinąć go luźno, aby uniknąć uszkodzenia.

## **Dane techniczne**

Kod produktu: EK4213VDEEU7

Wejście: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Wyjście: 850 W

## **UP Global Sourcing UK Ltd., Victoria Street, Manchester OL9 0DD. Wielka Brytania.**

Jeśli produkt nie dotrze do Ciebie w akceptowalnym stanie, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta na stronie [www.saltercookshop.com](http://www.saltercookshop.com).

Przygotuj dowód dostawy, ponieważ wymagane będą umieszczone tam informacje.

Jeśli chcesz zwrócić ten produkt, zwróć go wraz z paragonem sprzedawcy, u którego został zakupiony (zgodnie z warunkami sprzedawcy).

### **Gwarancja**

Wszystkie produkty zakupione jako nowe są objęte gwarancją producenta. Okres gwarancji różni się w zależności od produktu. W przypadku przedstawienia akceptowalnego dowodu zakupu firma Salter oferuje standardową gwarancję, którą można zrealizować u sprzedawcy detalicznego w ciągu 12 miesięcy od daty zakupu. Ma ona zastosowanie tylko wtedy, gdy produkty były używane zgodnie z ich przeznaczeniem i do użytku domowego. Nieprawidłowe użycie lub demontaż produktów spowoduje utratę gwarancji.

W ramach gwarancji podejmujemy się bezpłatnej naprawy lub wymiany wszelkich części, które zostaną uznane za wadliwe. W przypadku, gdy nie jesteśmy w stanie zapewnić wymiany na dokładnie taki sam produkt, zaoferujemy podobne urządzenie lub zwrot kosztów. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych codziennym użytkowaniem ani materiałów eksploatacyjnych, takich jak wtyczki, bezpieczniki itp.

Należy pamiętać, że powyższe warunki mogą być od czasu do czasu aktualizowane, dlatego zalecamy ich sprawdzanie podczas odwiedzin w naszej witrynie.

Żadne z postanowień niniejszej gwarancji ani instrukcji tego produktu nie wyklucza, nie ogranicza ustawowych praw użytkownika ani w żaden inny sposób na te prawa nie wpływa.

Umieszczony na produkcie przekreślony symbol pojemnika na odpady oznacza, że urządzenie należy zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska, gdy nie będzie ono już dłużej używane lub ulegnie zużyciu. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat miejsca utylizacji produktu, należy skontaktować się z lokalnymi władzami.





# SALTER®

Wyprodukowano przez:

UP Global Sourcing UK Ltd.,  
Victoria Street,  
Manchester OL9 0DD.  
Wielka Brytania.

