

# SALTER®

SINCE 1760

## 5,2 l manuāla gaisa cepšanas ierīce

Novērtējiet veselīgāk gatavotu  
ceptu ēdienu, izmantojot maz eļļas  
vai iztiesot bez tās



Saglabājiet instrukcijas turpmākai atsaucei.

## Drošības norādījumi

Lietojot elektroierīces, vienmēr jāievēro drošības pamatnoteikumi.

Pirms ierīces pievienošanas strāvas padevei pārbaudiet, vai nominālo parametru plāksnē norādītais spriegums atbilst vietējā tīkla spriegumam.

Šo ierīci var izmantot bērni, kas ir vismaz 8 gadus veci, kā arī personas ar ierobežotām fiziskām, uztveres vai garīgām spējām, vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, tikai tad, ja šīm personām tiek nodrošināta uzraudzība vai sniegti norādījumi saistībā ar drošu ierīces lietošanu un ir izprasti saistītie riski.

Bērni ir jāuzrauga, lai pārliecinātos, vai viņi ierīci neizmanto kā rotāļlietu.

Ierīces tīšanu un apkopi drīkst uzticēt bērniem vienīgi tad, ja viņiem ir vismaz 8 gadi un viņi darbojas kāda pieaugušā uzraudzībā.

Šī ierīce nav rotāļlieta.

Ja strāvas padeves vads, kontaktdakša vai jebkura ierīces daļa nedarbojas pareizi vai ja ierīce ir nokritusi vai bojāta, nekavējoties pārtrauciet produkta lietošanu, lai nepieļautu potenciālas traumas.

Sajā ierīcē nav tādu detalju, kuru apkopi var veikt lietotājs, remontus drīkst veikt tikai kvalificēts elektrikis.

Neatbilstoši veikts remonts var radīt kaitējumu lietotājam.

Glabājiet ierīci un tās strāvas padeves vadu bērniem nepieejamā vietā.

Kad ierīce ir ieslēgta vai tā atdziest, glabājiet to bērniem nepieejamā vietā.

Neuzglabājiet ierīci un tās strāvas padeves vadu siltuma avotu tuvumā, kā arī sargājiet no saskares ar asām malām, kas var radīt bojājumus.

Glabājiet strāvas padeves vadu atstatus no visām ierīces daļām, kas lietošanas laikā var sakarst.

Neglabājiet ierīci blakus citām siltumu izstarojošām ierīcēm.

Neiegremdējiet ierīci ūdenī vai kādā citā šķidrumā.

Neaiztieciet ierīci ar mitrām rokām.

Neatstājiet ierīci bez uzraudzības, kamēr tā ir pieslēgta strāvas padeves avotam.

Neatvienojiet ierīci no strāvas padeves avota, pavelkot aiz vada, bet izslēdziet to un izņemiet kontaktdakšu ar roku.

Nevelciet un nenesiet ierīci, turot aiz strāvas padeves vada.

Izmantojiet ierīci tikai tai paredzētajam mērķim.

Neizmantojiet citus piederumus, izņemot tos, kas iekļauti komplektācijā.

Neizmantojiet ierīci ārpus telpām.

Neglabājiet ierīci tiešos saules staros vai lielā mitrumā.

Nepārvietojiet ierīci lietošanas laikā.

Nepieskarieties nevienai ierīces daļai, kas var sakarst, vai ierīces sildelementiem, jo tas var radīt traumas.

Lai nesabojātu nepiedegošā pārklājuma virsmu, neizmantojiet asus vai abrazīvus priekšmetus; lietojiet tikai plastmasas vai koka lāpstiņas.

Pēc lietošanas un pirms tīrišanas vai apkopes vienmēr atvienojiet ierīci no strāvas padeves.

Pirms tīrišanas, apkopes vai novietošanas uzglabāšanai vienmēr pārliecinieties, vai ierīce ir pilnībā atdzisusi.

Vienmēr lietojiet ierīci uz stabilas, siltumizturīgas virsmas lietotājam ērtā augstumā.

Kopā ar ierīci nav ieteicams lietot pagarinātāju.

Šo ierīci nedrīkst lietot ar ārēju taimeri vai atsevišķu tālvadības sistēmu, kas nav iekļauta šīs ierīces komplektācijā.

Šī ierīce paredzēta lietošanai tikai mājsaimniecības vajadzībām. Ierīci nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

Ārējā virsma vai vāks darbības laikā var ļoti sakarst.

 **UZMANĪBU!** Karsta virsma – nepieskarieties ierīces karstajai daļai vai sildelementiem.

Uzmanieties, lai neuzlietu ūdeni uz sildelementa.

**BRĪDINĀJUMS!** Neglabājiet ierīci blakus uzliesmojošiem materiāliem.

## Automātiskā izslēgšana

Gaisa cepšanas ierīce ir aprīkota ar automātiskas izslēgšanas funkciju.

Automātiskās izslēgšanās funkcija var tikt aktivizēta tālāk minētajos gadījumos.

**1.** Iestatītais gatavošanas laiks ir pagājis. Tieks atskanots taimera signāls un aktivizēta automātiskās izslēgšanās funkcija, izslēdzot cepšanas ierīci.

**2.** Gatavošanas laikā ēdienu gatavošanas nodalījums tiek izņemts no cepšanas ierīces. Šādā gadījumā taimeris turpinās skaitīt laiku līdz gatavošanas laika beigām.

**PIEZIME.** Ja cepšanas ierīce jāizslēdz, pirms ir pagājis iestatītais gatavošanas laiks, izslēdziet un atvienojiet to no strāvas padeves avota.

## Ko darīt un ko nedarīt

### KO DARĪT:

Pirms lietošanas pārbaudiet, vai gatavošanas trauks ar nepiedegošo pārklājumu ir droši nostiprināts. Ja tas netiks darīts, cepšanas ierīce var nedarboties.

Turiet gatavošanas nodalījumu tikai aiz gatavošanas trauka roktura. Gatavošanas trauku ar nepiedegošo pārklājumu izņemiet uzmanīgi, jo var izplūst tvaiks.

### BRĪDINĀJUMI:

Negrieziet otrādi gatavošanas nodalījumu ar nepiedegošo pārklājumu, jo nodalījuma apakšā var sakrāties liekā eļļa. Neaizklājiet cepšanas ierīci vai tās gaisa ieplūdes atveres, jo tas var traucēt gaisa cirkulācijai un ietekmēt ēdienu gatavošanas rezultātus.

Nedrīkst piepildīt gatavošanas nodalījumu ar eļļu vai citu šķidrumu. Nedrīkst pieskarties gatavošanas nodalījumam lietošanas laikā vai uzreiz pēc lietošanas, jo tas ir ļoti karsts; turiet gatavošanas nodalījumu tikai aiz roktura.

Negrieziet taimera regulatoru pretēji pulkstenrādītāja kustības virzienam, jo tas var sabojāt tā precizitāti.

## Uzturēšana un apkope

Pirms tīrišanas vai apkopes izslēdziet un atvienojiet gaisa cepšanas ierīci no strāvas padeves avota un ļaujiet tai pilnībā atdzist.

**1. DARBĪBA.** Noslaukiet cepšanas ierīces galveno bloku ar mīkstu, mitru drānu un rūpīgi nosusiniet.

**2. DARBĪBA.** Mazgājiet gatavošanas trauku ar nepiedegeošo pārklājumu siltā ziepjūdenī, pēc tam to noskalojiet un kārtīgi nosusiniet.

Neiegremdējiet cepšanas ierīces galveno bloku ūdenī vai kādā citā šķidrumā.

Nelietojiet rauppus un abrazīvus tīrišanas līdzekļus vai kasīklus cepšanas ierīces vai tās piediderumu tīrišanai, jo tie var radīt bojājumus.

**PIEZĪME.** Cepšanas ierīce pēc katras lietošanas reizes ir jāiztīra.

### Sastāvdaļu apraksts



1. 5,2 litru gaisa cepšanas ierīces galvenais bloks
2. Ēdienu gatavošanas nodalījums
3. Gatavošanas trauks ar nepiedegeošo pārklājumu
4. Picas cepšanas panna ar nepiedegeošo pārklājumu
5. Kūku forma ar nepiedegeošo pārklājumu
6. Gatavošanas nodalījuma rokturis
7. Taimera regulators
8. Temperatūras regulators
9. Darbības indikators oranžā krāsā
10. Termoindikators zaļā krāsā

## Lietošanas norādījumi

### Pirms pirmās lietošanas reizes

- 1. DARĪBA.** Pirms cepšanas ierīces pievienošanas strāvas avotam noslaukiet tās galveno bloku ar mīkstu, mitru drānu un rūpīgi nosusiniet.
- 2. DARĪBA.** Mazgājiet gatavošanas trauku ar nepiedegošo pārklājumu siltā zlepjūdenī, pēc tam to noskalojiet un kārtīgi nosusiniet.
- 3. DARĪBA.** Novietojiet cepšanas ierīci uz stabilas, siltumizturīgas virsmas lietotājam ērtā augstumā.

**PIEZĪME.** Cepšanas ierīces pirmajā lietošanas reizē var būt jūtama neliela smaka un dūmi. Tas ir normāli un drīz tas pazudīs. Lietošanas laikā ap cepšanas ierīci ir jābūt pietiekamai ventilācijai.

Pirms pirmās lietošanas reizes gaisa cepšanas ierīci ir ieteicams darbināt bez ēdienu aprm. 10 minūtes; tas novērsīs sākotnējo dūmu vai smakas ietekmi uz ēdienu garšu.

### 5,2 litru manuālās gaisa cepšanas ierīces salikšana

- 1. DARĪBA.** Ielieciet gatavošanas trauku ar nepiedegošo pārklājumu gatavošanas nodalījumā tā, lai tas būtu droši nostiprināts.
- 2. DARĪBA.** Ievietojiet gatavošanas nodalījumu cepšanas ierīces galvenajā blokā, lai to aizvērtu.

**PIEZĪME.** Cepšanas ierīce pieejama jau saliktā veidā. Pirms lietošanas gatavošanas nodalījumam jābūt cieši aizvērtam, jo pretējā gadījumā ierīce nedarbosies.

### 5,2 l manuālās gaisa cepšanas ierīces lietošana

- 1. DARĪBA.** Pievienojet cepšanas ierīci strāvas paderves avotam un ieslēdziet to.
- 2. DARĪBA.** Karsējiet cepšanas ierīci apm. 5 minūtes, izmantojot taimera un temperatūras regulatoru. Iedegsies oranžais darbības indikators un zaļais termoindikators, signalizējot, ka cepšanas ierīce sakarst. Kad ierīce ir sasniegusi nepieciešamo temperatūru, zaļais termoindikators automātiski izslēdzas.
- 3. DARĪBA.** Izmantojot gatavošanas nodalījuma rokturi, izņemiet gatavošanas nodalījumu no cepšanas ierīces. Novietojiet gatavošanas nodalījumu uz ūdens, stabilas, siltumizturīgas virsmas.
- 4. DARĪBA.** Ielieciet sastāvdajas gatavošanas traukā ar nepiedegošo pārklājumu un pēc tam iebādiet gatavošanas nodalījumu gaisa cepšanas ierīces galvenajā blokā, lai to aizvērtu.
- 5. DARĪBA.** Izmantojiet temperatūras regulatoru, lai gaisa cepšanas ierīcei iestatītu nepieciešamo temperatūru.
- 6. DARĪBA.** Nosakiet sastāvdajām nepieciešamo gatavošanas laiku un

izmantojiet taimera regulatoru, lai iestatītu vajadzīgo laiku; taimeris sāks skaitīt laiku pēc atbrīvošanas.

**7. DARĪBA.** Dažas sastāvdaļas gatavošanas laikā var būt nepieciešams sakratīt. Izņemiet gatavošanas nodalījumu no cepšanas ierīces, pavelcot aiz gatavošanas nodalījuma roktura. Viegli sakratiet gatavošanas nodalījumu un pēc tam iebūdīet to atpakaļ cepšanas ierīces galvenajā blokā, lai to aizvērtu un turpinātu gatavošanu.

**8. DARĪBA.** Kad gatavošana ir pabeigta un ir pagājis iepriekš iestatītais laiks, tiek atskanots taimera signāls. Izmantojot gatavošanas nodalījuma rokturi, izņemiet gatavošanas nodalījumu no cepšanas ierīces un pārbaudiet, vai sastāvdaļas ir gatavas. Ja sastāvdaļas nav gatavas, aizveriet gatavošanas nodalījumu un ievietojet to atpakaļ cepšanas ierīces galvenajā blokā. Lai atbilstoši pielāgotu gatavošanas laiku, izmantojiet taimera regulatoru. Kad ēdiens ir gatavs, izmantojiet karstumizturīgas virtuves stangas (nav iekļautas).

**PIEZĪME.** Tāds pats process ir jāveic, izmantojot picas cepšanas paplāti un kūku formu ar nepiedegeošu pārklājumu. Pirms papildu piederumu ievietošanas pārliecinieties, vai ir izņemts gatavošanas trauks ar nepiedegeošo pārklājumu.

Pirms gatavošanas vienmēr sakarsējiet cepšanas ierīci vai arī pievienojiet apm. 3–5 minūtes gatavošanas laikam. Ja lietošanas laikā ir jāmaina gatavošanas laiks vai temperatūras iestatījums, vienkārši atbilstoši izmantojiet taimera vai temperatūras regulatoru, un cepšanas ierīce automātiski pielāgos iestatījumus. Lietošanas laikā zāļais termoindikators iedegas un izslēdzas, lai signalizētu, ka tas uztur izvēlēto temperatūru.

**UZMANĪBU!** Nelieciet ēdienu tieši bļodā vai uz šķīvja, jo liekā eļļa var sakrāties ēdiena gatavošanas nodalījuma apakšā un noteceit uz sastāvdalām.

Ievērojiet piesardzību, lietošanas laikā atverot un aizverot gatavošanas nodalījumu, jo tas ļoti sakarst.

**BRĪDINĀJUMS.** Nominālais spriegums joprojām pastāv pat tad, ja temperatūras regulators ir izslēgts. Lai pilnībā izslēgtu cepšanas ierīci, izslēdziet to un atvienojiet no strāvas padeves avota.

**Glabāšana**

Pirms novietojat gaisa cepšanas ierīci glabāšanai vēsā un sausā vietā, pārliecinieties, vai ierīce ir pilnībā atdzisusi, tīra un sausa.

Nekādā gadījumā neaptiniet strāvas vadu cieši ap cepšanas ierīci; aptiniet to brīvi, lai nepieļautu bojājumus.

**Specifikācijas**

Produkta kods: EK5175

Ievade: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Izeja: 1300 W

**PIEZĪME:**

**PIEZĪME:**

**UP Global Sourcing UK Ltd.,  
Edmund-Rumpler Straße 5,  
51149 Köln, Germany.**

Ja saņēmāt šo preci stāvoklī, kas jūs neapmierina, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas nodalju vietnē: [www.salter.com](http://www.salter.com)

Lūdzu, sagatavojet pavadzīmi, jo būs nepieciešama tajā norādītā detalizētā informācija.

Ja vēlaties nodot atpakaļ šo produktu, nododiet to mazumtirgotājam, no kura tas iegādāts, un pievienojet kvīti (atbilstoši mazumtirgotāja noteikumiem un nosacījumiem).

### **Garantija**

Uz visiem produktiem, kas ir iegādāti kā jauni produkti, attiecas ražotāja garantija; garantijas derīguma laiks ir atkarīgs no produkta. Ja tiek uzrādīts pamatots pirkuma apliecinājums, Salter attiecībā uz mazumtirgotāja preci nodrošina standarta 12 mēnešu garantiju, sākot no preces iegādes datuma. Tas attiecas tikai tad, ja produkti ir lietoti kā norādīts — mājsaimniecībā tiem paredzētajam mērķim. Ja produkti tiek nepareizi izmantoti vai izjaukti, garantija tiek atcelta.

Atbilstoši garantijai mēs apņemamies bez maksas salabot vai nomainīt dajas, kas tiek konstatētas par bojātām. Ja nevarēsim nodrošināt tiešu nomaiņu, tiks piedāvāts līdzīgs produkts vai atgrieztas izmaksas. Šī garantija neattiecas uz bojājumiem, kas rodas ikdienas lietošanas laikā, kā arī uz tādām patēriņa lietām kā spraudni, drošinātāji u.c.

Nemiet vērā, ka iepriekš izklāstītie noteikumi un nosacījumi laiku pa laikam var tikt atjaunināti, tāpēc iesakām tos izskaitīt katru reizi, kad atkārtoti apmeklējat tīmekļa vietni.

Nekas no šajā garantijā vai instrukcijās minētā, kas saistīts ar produktu, neizslēdz, neierobežo un nekādā citādā veidā neietekmē jūsu likumīgās tiesības.

### **Bateriju un elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apglabāšana**

 Šis simbols uz produkta, tā baterijām vai iepakojuma nozīmē, ka šo produktu un tajā esošās baterijas nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Tā vietā lietotājs ir atbildīgs par to, lai nodotu produktu vienmērīgamā savākšanas punktā bateriju un elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādei. Šī darītā savākšana un pārstrāde palīdzēs saglabāt dabas resursus un novērst iespējamās negatīvās sekas uz cilvēku veselību un vidi, ko var radīt nepiemēroti apglabātās baterijās un elektriskajās un elektroniskajās iekārtās iespējami radušās bīstamas vielas. Daži mazumtirgotāji nodrošina atpakaļnodošanas pakalpojumus. Jaujot lietotājam atgriezt izlietotās iekārtas atbilstošai apglabāšanai. **Lietotājs ir atbildīgs par visu datu dzēšanu elektriskajās un elektroniskajās iekārtās pirms to apglabāšanas.** Lai iegūtu papildinformāciju par to, kur utilizēt baterijas, elektriskos un elektroniskos atkritumus, sazinieties ar vietējo pilsētas/pašvaldības biroju, sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu sniedzēju vai mazumtirgotāju.

## 3 GADU GARANTIJA\*

\*Lai varētu izmantot pagarināto garantiju, atveriet vietni [guarantee.upgs.com/salter](http://guarantee.upgs.com/salter) un reģistrējiet ierīci 30 dienu laikā pēc tās iegādes.



# SALTER®

Ražotājs:

UP Global Sourcing UK Ltd.,  
Edmund-Rumpler Straße 5,  
51149 Köln, Germany.

Izgatavots Ķīnā.

©Salter preču zīme. Visas tiesības aizsargātas.

