

# SALTER®

SINCE 1760

## Manuálna 5,2-litrová Teplovzdušná fritéza

Vychutnajte si zdravšie vyprážané jedlo s použitím malého množstva oleja, prípadne úplne bez oleja



Pokyny si odložte pre nahliadnutie v budúcnosti.

## **Bezpečnostné pokyny**

Pri používaní elektrických spotrebičov je potrebné vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia.

Pred zapojením spotrebiča do elektrickej siete skontrolujte, či napätie uvedené na typovom štítku zodpovedá napätiu v miestnej sieti.

Deti vo veku od 8 rokov a osoby, ktoré majú znížené fyzické, senzorické alebo duševné schopnosti alebo nedostatok patričných skúseností a znalostí, môžu tento spotrebič používať len v prípade, ak na nich dozerá osoba zodpovedná za ich bezpečnosť alebo ak ich táto osoba poučila o bezpečnej obsluhe zariadenia a možných nebezpečenstvách.

Je potrebné dohliadnuť na to, aby sa so spotrebičom nehrali deti. Deti nesmú vykonávať čistenie ani používateľskú údržbu spotrebiča, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Tento spotrebič nie je hračka.

Ak napájací kábel, zástrčka alebo akákoľvek časť spotrebiča nefunguje správne alebo ak došlo k ich pádu alebo poškodeniu, produkt ihneď prestaňte používať, aby ste predišli možnému zraneniu.

Tento spotrebič neobsahuje žiadne časti opraviteľné spotrebiteľom, opravy by mal vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár.

Dôsledkom nesprávnej opravy môže dôjsť k riziku ohrozenia spotrebiteľa.

Spotrebič a napájací kábel uchovávajte mimo dosahu detí.

Ked' je spotrebič zapnutý alebo ešte úplne nevychladol, uchovávajte ho mimo dosahu detí.

Spotrebič a napájací kábel uchovávajte mimo dosahu tepla alebo ostrých hrán, ktoré by ho mohli poškodiť.

Napájací kábel udržujte mimo dosahu akýchkoľvek častí spotrebiča, ktoré sa môžu počas používania zahriať.

Spotrebič uchovávajte mimo dosahu iných spotrebičov

vyžarujúcich teplo.

Spotrebič neponárajte do vody ani inej kvapaliny.

So spotrebičom nemanipulujte mokrými rukami.

Keď je spotrebič pripojený k elektrickej sieti, nenechávajte ho bez dozoru.

Spotrebič neodpájajte z elektrickej siete ťahaním za kábel.

Vypnite ho a zástrčku vytiahnite ručne.

Spotrebič neťahajte ani neprenášajte za napájací kábel.

Spotrebič nepoužívajte na iné účely, než na ktoré je určený.

Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je dodávané spolu s výrobkom.

Tento spotrebič nepoužívajte v exteriéri.

Spotrebič neskladujte na priamom slnečnom svetle  
ani vo veľmi vlhkom prostredí.

Počas používania spotrebičom nepohybujte.

Nedotýkajte sa žiadnych častí spotrebiča, ktoré sa môžu  
zahrňať alebo slúžia na zohrievanie. Mohlo by dôjsť k zraneniu.  
Pri používaní spotrebiča nepoužívajte ostré ani abrazívne predmety.  
Používajte iba plastové alebo drevené obracačky, aby ste  
nepoškodili nelepivý povrch.

Po použití a pred akýmkolvek čistením alebo používateľskou  
údržbou spotrebič vždy odpojte zo siete.

Po každom použití nechajte spotrebič úplne vychladnúť a až  
potom ho vyčistite, vykonajte údržbu alebo ho odložte.

Spotrebič vždy položte na stabilný, teplovzdorný povrch vo  
výške pohodlnnej pre používateľa.

Použitie predlžovacieho kábla so spotrebičom sa neodporúča.  
Tento spotrebič nie je možné obsluhovať pomocou externého  
časovača alebo samostatného diaľkového ovládania, ktoré  
nie sú súčasťou balenia.

Tento spotrebič je určený len na domáce použitie. Nemal by  
sa používať na komerčné účely.

Počas používania sa môžu vonkajší povrch alebo dvierka zohriať.  
 **UPOZORNENIE:** Horúci povrch – Nedotýkajte sa  
tepelných súčasťí spotrebiča.

Dávajte pozor, aby ste na výhrevný prvak nenaliali vodu.

**VAROVANIE:** Spotrebič uchovávajte mimo dosahu horľavých látok.

## **Automatické vypnutie**

Teplovzdušná fritéza je vybavená funkciou automatického vypnutia. Tá sa môže aktivovať, ak:

**1.** Uplynie nastavený čas varenia. Ozve sa časovač a aktivuje sa automatické vypnutie, ktoré preruší činnosť teplovzdušnej fritézy.

**2.** Počas varenia dôjde k vytiahnutiu nádoby varného koša z teplovzdušnej fritézy. V tomto prípade bude časovač nadálej bežať až do uplynutia času varenia.

**POZNÁMKA:** Ak je potrebné teplovzdušnú fritézu vypnúť ešte pred uplynutím času varenia, vypnite ju a odpojte od zdroja napájania.

## **Správne a nesprávne postupy**

### **ČO ROBIŤ:**

Pred použitím sa presvedčte, či je správne vložený varný kôš s nelepisivým povrhom. V opačnom prípade nebude teplovzdušná fritéza fungovať.

Nádobu varného koša chytajte len za jej rukoväť.

Pri vyberaní varného koša s nelepisivým povrhom postupujte opatrne, môže dôjsť k úniku pary.

### **VYVARUJTE SA:**

Prevracaniu nádoby varného koša s nelepisivým povrhom, keďže naspodku nádoby sa môže hromadiť prebytočný olej. Teplovzdušnú fritézu ani jej otvory na prívod vzduchu nezakrývajte – naruší sa tým prívod vzduchu, čo môže ovplyvniť výsledky varenia.

Nelejte do nádoby varného koša olej ani inú tekutinu.

Nedotýkajte sa nádoby varného koša počas používania alebo bezprostredne po ňom, keďže je veľmi horúca. Nádobu varného koša chytajte len za rukoväť.

Neotáčajte časovač proti smeru hodinových ručičiek – naruší sa tým jeho presnosť.

## Starostlivosť a údržba

Pred akýmkoľvek čistením alebo údržbou teplovzdušnú fritézu vypnite, odpojte ju z elektrickej siete a nechajte úplne vychladnúť.

**1. KROK:** Hlavnú jednotku teplovzdušnej fritézy pretrite navlhčenou mäkkou handričkou a nechajte ju poriadne vysušiť.

**2. KROK:** Varný kôš s nelepisivým povrhom umyte v teplej mydlovej vode a dôkladne ho opláchnuite.

Hlavnú jednotku teplovzdušnej fritézy neponárajte do vody ani inej kvapaliny.

Na čistenie teplovzdušnej fritézy a jej príslušenstva nikdy nepoužívajte drsné ani abrazívne čistiace prostriedky alebo špongie. Mohlo by dôjsť k poškodeniu spotrebiča.

**POZNÁMKA:** Teplovzdušnú fritézu vyčistite po každom použití.

### Popis časťí



1. Hlavná jednotka manuálnej teplovzdušnej fritézy s objemom 5,2 litra
2. Nádoba varného koša
3. Varný kôš s nelepisivým povrhom
4. Pizza vložka s nelepisivým povrhom
5. Nádoba na pečenie s nelepisivým povrhom
6. Rukoväť nádoby varného koša
7. Časovač
8. Regulátor teploty
9. Oranžová kontrolka napájania
10. Zelená kontrolka ohrevu

**Návod na použitie****Pred prvým použitím**

**1. KROK:** Než teplovzdušnú fritézu pripojíte k sieťovému napájaniu, hlavnú jednotku teplovzdušnej fritézy pretrite navlhčenou mäkkou handričkou a nechajte ju poriadne vysušiť.

**2. KROK:** Varný kôš s nelepisivým povrhom umyte v teplej mydlovej vode a dôkladne ho opláchnuite.

**3. KROK:** Hlavnú jednotku teplovzdušnej fritézy umiestnite na stabilný, teplovzdorný povrch vo výške pohodnej pre používateľa.

**POZNÁMKA:** Pri prvom použití teplovzdušnej fritézy môže byť cítiť mierny zápach. Je to normálny jav a po krátkom čase ustúpi. Počas používania fritézy zabezpečte v jej blízkosti dostatočné vetranie.

Pred prvým použitím sa odporúča teplovzdušnú fritézu spustiť približne

na 10 minút, aby dym alebo zápach, ktoré sa môžu spočiatku objaviť, neovplyvnili chuť jedla.

**Zostavenie teplovzdušnej fritézy s objemom 5,2 litrov**

**1. KROK:** Pevne umiestnite varný kôš s nelepisivým povrhom do nádoby varného koša.

**2. KROK:** Zasuňte nádobu varného koša do hlavnej jednotky teplovzdušnej fritézy a zatvorte ju.

**POZNÁMKA:** Teplovzdušná fritéza sa dodáva predmontovaná. Pred začiatkom použitia je potrebné nádobu varného koša bezpečne zavrieť, v opačnom prípade nebude fritéza fungovať.

**Používanie teplovzdušnej fritézy s objemom 5,2 litrov**

**1. KROK:** Teplovzdušnú fritézu pripojte do elektrickej siete a zapnite napájanie.

**2. KROK:** Pomocou časovača a regulátorov teploty nechajte fritézu asi na 5 minút predhriáť. Rozsvietia sa oranžová kontrolka napájania a zelená kontrolka ohrevu, čo znamená, že fritéza sa zahrieva. Po dosiahnutí požadovanej teploty sa zelená kontrolka ohrevu automaticky vypne.

**3. KROK:** Vyberte nádobu varného koša jej vytiahnutím z teplovzdušnej fritézy pomocou rukoväťe varného koša. Nádobu varného koša umiestnite na rovný, stabilný a teplovzdorný povrch.

**4. KROK:** Vložte ingrediencie do varného koša s nelepisivým povrhom, zasuňte nádobu varného koša späť do hlavnej jednotky teplovzdušnej fritézy a zatvorte ju.

- 5. KROK:** Pomocou regulátora teploty nastavte požadovanú teplotu fritézy.
- 6. KROK:** Stanovte čas potrebný na prípravu ingrediencií a nastavte ho pomocou časovača. Po spustení začne časovač odpočítavanie.
- 7. KROK:** Niektoré ingrediencie môže byť potrebné v polovici varenia premiešať. Vyberte nádobu varného koša z teplovzdušnej fritézy potiahnutím rukoväti varného koša. Obsah nádoby varného koša opatrne premiešajte a nádobu zasuňte naspäť do hlavnej jednotky teplovzdušnej fritézy. Zatvorte ju a pokračujte vo varení.
- 8. KROK:** Po dokončení varenia a uplynutí nastaveného času sa ozve časovač. Skontrolujte, či sú všetky ingrediencie uvarené vytiahnutím nádoby varného koša z fritézy pomocou rukoväti varného koša. Ak ingrediencie ešte nie sú uvarené, zatvorte nádobu varného koša a vráťte ju naspäť do hlavnej jednotky teplovzdušnej fritézy. Pomocou časovača nastavte potrebný čas varenia. Po uvarení jedla použite teplovzdorné kuchynské kliešte (nie sú súčasťou balenia).

**POZNÁMKA:** Pri použíti pizza vložky a nádoby na pečenie s nelepisivým povrhom postupujte rovnako. Pred pridaním doplnkového príslušenstva sa uistite, že je varný kôš s nelepisivým povrhom vybratý. Než začnete s varením, teplovzdušnú fritézu vždy predharejte alebo k času varenia pridajte 3 až 5 minút. Ak potrebujete počas varenia zmeniť čas varenia alebo teplotu, nastavte ich pomocou časovača alebo regulátora teploty – nastavenia teplovzdušnej fritézy sa automaticky upravia. Počas používania sa zelená kontrolka ohrevu striedavo zapína a vypína, čím signalizuje, že sa udržiava nastavená teplota.

**UPOZORNENIE:** Jedlo nevyklápať priamo do misy alebo na tanier, keďže naspodku nádoby varného koša sa môže zhromažďovať prebytočný olej, ktorý môže vyliecť na ingrediencie.

Ak varný priestor otvárate počas používania, dávajte si pozor, nakoľko bude veľmi horúci.

**VAROVANIE:** Aj keď je regulátor teploty vypnutý, zostatkové menovité napätie je stále prítomné. Ak chcete teplovzdušnú fritézu úplne vypnúť, odpojte ju od napájania.

**Skladovanie**

Pred uložením na chladnom a suchom mieste skontrolujte, či je teplovzdušná fritéza vychladnutá, čistá a suchá.

Kábel nikdy pevne neovíjajte okolo teplovzdušnej fritézy. Oviňte ho iba voľne, aby nedošlo k poškodeniu.

**Technické údaje**

Kód výrobku: EK5175

Príkon: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Výkon: 1300 W

**POZNÁMKA:**

**POZNÁMKA:**

**UP Global Sourcing UK Ltd.,  
Edmund-Rumpler Straße 5,  
51149 Köln, Germany.**

Ak sa k vám tento produkt nedostane v priateľnom stave, kontaktujte naše Oddelenie služieb zákazníkom na [www.salter.com](http://www.salter.com).

Majte svoj dodací list poruke, pretože budete potrebovať informácie, ktoré sú na ňom uvedené.

Ak si prajete tento výrobok vrátiť, vráťte ho spolu s potvrdenkou maloobchodníkovi, od ktorého ste ho zakúpili (v súlade s jeho zmluvnými podmienkami).

## **Záruka**

Na všetky novo zakúpené výrobky sa vzťahuje záruka výrobcu, pričom jej dĺžka závisí od daného výrobku. Ak sa zákazník preukáže príslušným dokladom o nákupe, spoločnosť Salter mu prostredníctvom predajcu poskytne štandardnú 12-mesačnú záruku s platnosťou od dátumu nákupu. To sa vzťahuje len na výrobky používané v domácnosti podľa pokynov a v súlade so zamýšľaným účelom. V prípade nesprávneho použitia alebo rozoberania výrobkov dochádza k zrušeniu platnosti záruky.

V rámci záruky sa zaväzujeme zdarma opraviť alebo vymeniť akékoľvek poškodené časti výrobku. V prípade, že nebude možné poskytnúť potrebnú náhradu, zákazníkovi ponúkneme podobný výrobok alebo mu vrátime peniaze. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené opotrebovaním v dôsledku pravidelného používania ani na spotrebny materiál, ako sú zástrčky, poistky atď.

Upozorňujeme, že uvedené zmluvné podmienky sa môžu občas meniť, preto vám odporúčame ich každej návštive webovej lokality skontrolovať.

Žiadna časť tejto záruky ani pokynov súvisiacich s týmto výrobkom nevylučuje, neobmedzuje ani inak neovplyvňuje vaše zákonné práva.

## **Likvidácia použitých batérií a elektrických a elektronických zariadení**

 Tento symbol na produkte, jeho batériach alebo obale znamená, že tento produkt a všetky batérie, ktoré sa v ňom nachádzajú, sa nesmú likvidovať s komunálnym odpadom. Namesto toho je používateľ povinný odovzdať ich na príslušnom zbernom mieste na recykláciu batérií a elektrických a elektronických zariadení. Tento separovaný zber a recyklácia pomôžu zachovať prírodné zdroje a zabrániť potenciálnym negatívnym dôsledkom na ľudské zdravie a životné prostredie z dôvodu možnej prítomnosti nebezpečných látok v batériach a elektrických a elektronických zariadeniach, ktoré by mohli byť spôsobené nevhodnou likvidáciou. Niektorí predajcovia poskytujú služby spätného odberu, ktoré umožňujú používateľovi vrátiť opotrebované zariadenie na vhodnú likvidáciu.

**Vymazanie akýchkoľvek údajov na elektrickom a elektronickom zariadení pred likvidáciou má na starosti používateľ.** Ďalšie informácie o tom, kde možno batérie, elektrický a elektronický odpad odovzdať, získate na miestnom mestskom/obecnom úrade, u služby likvidácie komunálneho odpadu alebo u predajcu.

## 3 ROČNÁ ZÁRUKA\*

\*Ak chcete získať nárok na predĺženú záruku, prejdite na stránku [guarantee.upgs.com/salter](http://guarantee.upgs.com/salter) a zaregistrujte svoj produkt do 30 dní od nákupu.



# SALTER®

Výrobca:

UP Global Sourcing UK Ltd.,  
Edmund-Rumpler Straße 5,  
51149 Köln, Germany.

Vyrobené v Číne.

Ochranná známka ©Salter. Všetky práva vyhradené.

