

SALTER®

SINCE 1760

cosmos

Ručný mixér

Elegantne navrhnutý do
každej kuchyne



Pokyny si odložte pre nahliadnutie v budúcnosti.

Bezpečnostné pokyny

Pri používaní elektrických spotrebičov je potrebné vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia.

Pred zapojením spotrebiča do elektrickej siete skontrolujte, či napätie uvedené na typovom štítku zodpovedá napätiu v miestnej sieti.

Deti vo veku od 8 rokov a osoby, ktoré majú znížené fyzické, senzorické alebo duševné schopnosti alebo nedostatok patričných skúseností a znalostí, môžu tento spotrebič používať len v prípade, ak na nich dozerá osoba zodpovedná za ich bezpečnosť alebo ak ich táto osoba poučila o bezpečnej obsluhu zariadenia a možných nebezpečenstvách.

Je potrebné dohliadať na to, aby sa so spotrebičom nehrali deti.

Deti nesmú vykonávať čistenie ani používateľskú údržbu spotrebiča, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Tento spotrebič nie je hračka.

Ak napájací kábel, zástrčka alebo akákoľvek časť spotrebiča nefunguje správne alebo ak došlo k ich pádu alebo poškodeniu, produkt ihneď prestaňte používať, aby ste predišli možnému zraneniu.

Tento spotrebič neobsahuje žiadne časti opraviteľné spotrebiteľom, opravy by mal vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár. Dôsledkom nesprávnej opravy môže dôjsť k riziku ohrozenia spotrebiteľa.

Spotrebič a napájací kábel uchovávajte mimo dosahu detí. Keď je spotrebič zapnutý alebo ešte úplne nevychladol, uchovávajte ho mimo dosahu detí.

Spotrebič a napájací kábel uchovávajte mimo dosahu tepla alebo ostrých hrán, ktoré by ho mohli poškodiť.

Ruky, prsty, vlasy a akýkoľvek voľný odev udržiavajte mimo dosahu rotujúcich častí spotrebiča.

Vyvarujte sa ponorenia elektrických súčastí tohto spotrebiča do vody alebo inej kvapaliny.

So spotrebičom nemanipulujte mokrými rukami.

Keď je spotrebič pripojený k elektrickej sieti, nenechávajte ho

bez dozoru.

Spotrebič neodpájajte z elektrickej siete ťahaním za kábel.

Vypnite ho a zástrčku vyťahnite ručne.

Spotrebič nefahajte ani neprenášajte za napájací kábel.

Spotrebič nepoužívajte, ak spadol alebo sú na ňom viditeľné známky poškodenia.

Spotrebič nepoužívajte na iné účely, než na ktoré je určený.

Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je dodávané spolu s výrobkom.

Nepoužívajte žiadne poškodené príslušenstvo.

Tento spotrebič nepoužívajte v exteriéri.

Spotrebič neskladujte na priamom slnečnom svetle ani vo veľmi vlhkom prostredí.

Prísady nemixujte nasucho, ale vždy pridajte malé množstvo tekutiny.

Počas používania sa nedotýkajte pohybujúcich sa častí spotrebiča. Mohlo by dôjsť k zraneniu.

Nedotýkajte sa žiadnych častí spotrebiča, ktoré sa môžu počas používania zahriať. Mohlo by dôjsť k zraneniu.

Nepoužívajte zlomené ani uvoľnené rezacie alebo rotujúce čepele.

Pred výmenou alebo montážou príslušenstva vypnite spotrebič a odpojte ho z elektrickej siete.

Po použití a pred akýmkoľvek čistením alebo používateľskou údržbou spotrebič vždy odpojte zo siete.

Pred akýmkoľvek čistením alebo údržbou vždy skontrolujte, či spotrebič po použití úplne vychladol.

Použitie predlžovacieho kábla so spotrebičom sa neodporúča.

Tento spotrebič by ste nemali obsluhovať pomocou externého časovača alebo samostatného diaľkového ovládania.

Tento spotrebič je určený len na domáce použitie. Nemal by sa používať na komerčné účely.

VAROVANIE: Nedotýkajte sa ostrých čepelí.

Starostlivosť a údržba

1. KROK: Pred akýmkoľvek čistením alebo používateľskou údržbou ručný mixér vypnite a odpojte ho z elektrickej siete.

2. KROK: Jednotku ručného mixéra utrite mäkkou vlhkou handričkou a nechajte dôkladne uschnúť.

3. KROK: Príslušenstvo umyte v teplej vode so saponátom, následne opláchnite a dôkladne osušte.

Nikdy sa nedotýkajte sekacích čepelí. Čepele veľmi obozretne očistite kefkou a opatrne osušte.

Vyvarujte sa ponorenia hlavnej jednotky ručného mixéra do vody alebo inej kvapaliny.

Na čistenie mixéra nepoužívajte drsné ani abrazívne čistiace prostriedky a ani drôtenky. Mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu. Ručný mixér nie je vhodný na umývanie v umývačke riadu.

POZNÁMKA: Ručný mixér by sa mal po každom použití vyčistiť.

VAROVANIE: S nastavcami zaobchádzajte opatrne. Ich čepele sú ostré. Pri pripájaní, vyberaní, čistení alebo skladovaní nastavcov buďte opatrní.

Opis častí



1. Jednotka ručného mixéra
2. Tlačidlo zapínania

3. Tlačidlo Turbo
4. Nadstavec na mixovanie

Návod na použitie

Pred prvým použitím

Vyčistíte mixér a príslušenstvo k nemu podľa pokynov v časti „Starostlivosť a údržba“.

POZNÁMKA: Pri prvom použití ručného mixéra môže byť cítiť mierny zápach. Je to normálny jav a po krátkom čase ustúpi. V blízkosti mixéra zabezpečte dostatočné vetranie.

Používanie ručného mixéra

Nadstavec musí byť pred použitím bezpečne upevnený. Nepokúšajte sa ho vybrať skôr, ako sa prestane pohybovať.

VAROVANIE: Maximálna doba prevádzky je 1 minúta. Pred opätovným použitím ručného mixéra ho nechajte 2 minúty v pokoji.

- 1. KROK:** Pred pripojením ručného mixéra k elektrickej sieti opatrne pripevnite nadstavec k mixéru zarovnaním výstupkov a otočením proti smeru hodinových ručičiek tak, aby zacvakol na svoje miesto.
- 2. KROK:** Potraviny určené na nasekanie vložte do vhodnej misy.
- 3. KROK:** Ručný mixér zapojte do elektrickej siete a zapnite napájanie.
- 4. KROK:** Pevne držte misu, pričom vložte nadstavec mixéra s čepeľami do potravín a stlačte a držte stlačené funkčné tlačidlo, ktoré sa nachádza na jednotke ručného mixéra.
- 5. KROK:** Keď sú potraviny nasekané na požadovanú veľkosť, pustite tlačidlo a pred vybraním ručného mixéra z motorovej jednotky počkajte, kým sa čepele prestanú otáčať.
- 6. KROK:** Pri odstraňovaní nadstavca na mixovanie z ručného mixéra musíte nadstavec otočiť v smere hodinových ručičiek a potiahnuť smerom od ručného mixéra.

UPOZORNENIE: Pred pridaním potravín do misy alebo ich vybraním z misy ručný mixér vypnite a odpojte ho z elektrickej siete.

VAROVANIE: Ručný nepoužívajte bez potravín, pretože by to mohlo spôsobiť jeho poškodenie. Predtým, ako sa pokúsíte odstrániť nadstavec ručného mixéra a pred čistením, mixér vypnite a odpojte ho od elektrickej siete.

Riešenie problémov

Problém	Možná příčina	Riešenie
Ručný mixér nefunguje.	Ručný mixér nie je zapojený do elektrickej siete.	Ručný mixér zapojte do elektrickej siete a zapnite napájanie.
Čepele sa pri kontakte s prísadami nepohybujú.	Prísady tvoria tvrdé druhy zeleniny, ako sú zemiaky, mrkva a kapusta, čo ručnému mixéru sťažuje mixovanie.	Mixujte iba prísady, ako je varená zelenina alebo mäkké ovocie.

Skladovanie

Opätovne poskladajte ručný mixér.

Pred uložením na chladnom a suchom mieste skontrolujte, či je mixér vychladnutý, čistý a suchý.

Kábel nikdy pevne neovíjajte okolo ručného mixéra. Oviňte ho iba voľne, aby nedošlo k poškodeniu.

Technické údaje

Kód výrobku: EK4248

Príkon: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Výkon: 400 W

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.
Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. Germany.

Ak sa k vám tento produkt nedostane v prijateľnom stave, kontaktujte naše Oddelenie služieb zákazníkom na www.salter.com.

Majte svoj dodací list poruke, pretože budete potrebovať informácie, ktoré sú na ňom uvedené.

Ak si prajete tento výrobok vrátiť, vráťte ho spolu s potvrdenkou maloobchodníkovi, od ktorého ste ho zakúpili (v súlade s jeho zmluvnými podmienkami).

Záruka

Na všetky novo zakúpené výrobky sa vzťahuje záruka výrobcu, pričom jej dĺžka závisí od daného výrobku. Ak sa zákazník preukáže príslušným dokladom o nákupe, spoločnosť Salter mu prostredníctvom predajcu poskytne štandardnú 12-mesačnú záruku s platnosťou od dátumu nákupu. To sa vzťahuje len na výrobky používané v domácnosti podľa pokynov a v súlade so zamýšľaným účelom. V prípade nesprávneho použitia alebo rozoberania výrobkov dochádza k zrušeniu platnosti záruky.

V rámci záruky sa zaväzujeme zdarma opraviť alebo vymeniť akékoľvek poškodené časti výrobku. V prípade, že nebude možné poskytnúť potrebnú náhradu, zákazníkovi ponúkneme podobný výrobok alebo mu vrátime peniaze. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené opotrebovaním v dôsledku pravidelného používania ani na spotrebný materiál, ako sú zástrčky, poistky atď.

Upozorňujeme, že uvedené zmluvné podmienky sa môžu občas meniť, preto vám odporúčame ich každej návšteve webovej lokality skontrolovať.

Žiadna časť tejto záruky ani pokynov súvisiacich s týmto výrobkom nevylučuje, neobmedzuje ani inak neovplyvňuje vaše zákonné práva.

Likvidácia použitých batérií a elektrických a elektronických zariadení



Tento symbol na produkte, jeho batériách alebo obale znamená, že tento produkt a všetky batérie, ktoré sa v ňom nachádzajú, sa nesmú likvidovať s komunálnym odpadom. Namiesto toho je používateľ povinný odovzdať ich na príslušnom zbernom mieste na recykláciu batérií a elektrických a elektronických zariadení. Tento separovaný zber a recyklácia pomôžu zachovať prírodné zdroje a zabrániť potenciálnym negatívnym dôsledkom na ľudské zdravie a životné prostredie z dôvodu možnej prítomnosti nebezpečných látok v batériách a elektrických a elektronických zariadeniach, ktoré by mohli byť spôsobené nevhodnou likvidáciou. Niektorí predajcovia poskytujú služby spätného odberu, ktoré umožňujú používateľovi vrátiť opotrebované zariadenie na vhodnú likvidáciu. **Vymazanie akýchkoľvek údajov na elektrickom a elektronickom zariadení pred likvidáciou má na starosti používateľ.** Ďalšie informácie o tom, kde možno batérie, elektrický a elektronický odpad odovzdať, získate na miestnom mestskom/obecnom úrade, u služby likvidácie komunálneho odpadu alebo u predajcu.

Ak chcete získať nárok na predĺženú záruku, prejdite na stránku guarantee.upgs.com/salter a zaregistrujte svoj produkt do 30 dní od nákupu.

SALTER®

Výrobca:

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. **Germany.**

Vyrobené v Číne.

Ochranná známka ©Salter. Všetky práva vyhradené.

