

SALTER®

SINCE 1760

3-vrstvový parný hrniec

Vychutnajte si chutné a zdravé jedlá
plné vitamínov a minerálov

ZADRŽIAVA
VITAMÍNY
A MINERÁLY



Dôkladne si prečítajte všetky pokyny a uschovajte ich pre budúcu potrebu.

Bezpečnostné pokyny

Pri používaní elektrických spotrebičov je potrebné vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia.

Pred zapojením spotrebiča do elektrickej siete skontrolujte, či napätie uvedené na typovom štítku zodpovedá napätiu v miestnej sieti.

Deti vo veku od 8 rokov a osoby, ktoré majú znížené fyzické, senzorické alebo duševné schopnosti alebo nedostatok patričných skúseností a znalostí, môžu tento spotrebič používať len v prípade, ak na nich dozerá osoba zodpovedná za ich bezpečnosť alebo ak ich táto osoba poučila o bezpečnej obsluhe zariadenia a možných nebezpečenstvách.

Je potrebné dohliadnuť na to, aby sa so spotrebičom nehrali deti.

Deti nesmú vykonávať čistenie ani používateľskú údržbu spotrebiča, pokial' nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Tento spotrebič nie je hračka.

Tento spotrebič neobsahuje žiadne diely, ktorých údržbu môže vykonávať používateľ. Ak napájací kábel, zástrčka alebo akákoľvek časť spotrebiča nefunguje správne alebo ak spotrebič spadol, prípadne je poškodený, jeho opravu môže vykonať iba kvalifikovaný elektrikár. Dôsledkom nesprávnej opravy môže dôjsť k riziku ohrozenia spotrebiteľa. Spotrebič a napájací kábel uchovávajte mimo dosahu detí. Keď je spotrebič zapnutý alebo ak úplne nevychladol, uchovávajte ho mimo dosahu detí.

Spotrebič a napájací kábel uchovávajte mimo dosahu tepla alebo ostrých hrán, ktoré by ho mohli poškodiť.

Napájací kábel udržujte mimo dosahu akýchkoľvek častí spotrebiča, ktoré sa môžu počas používania zahriať.

Spotrebič uchovávajte mimo dosahu iných spotrebičov vyžarujúcich teplo.

Spotrebič neponárajte do vody ani inej kvapaliny.

So spotrebičom nemanipulujte mokrými rukami.

Ked' je spotrebič pripojený k elektrickej sieti, nenechávajte ho bez dozoru.

**Spotrebič neodpájajte z elektrickej siete ťahaním za kábel.
Vypnite ho a zástrčku vytiahnite ručne.**

Spotrebič neťahajte ani neprenášajte za napájací kábel.

Spotrebič nepoužívajte, ak spadol, ak sú na ňom viditeľné známky poškodenia alebo ak preteká.

**Spotrebič nepoužívajte na iné účely, než na ktoré je určený.
Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je dodávané spolu s výrobkom.**

Tento spotrebič nepoužívajte v exteriéri.

Spotrebič neskladujte na priamom slnečnom svetle ani vo veľmi vlhkom prostredí.

Počas používania spotrebičom nepohybujte.

Spotrebič nepoužívajte, ak hladina vody presahuje značku max. naplnenia.

Spotrebič nepoužívajte, ak je hladina vody nižšia ako značka min. naplnenia.

Do tohto spotrebiča nenalievajte inú tekutinu ako vodu.

Nedotýkajte sa žiadnych častí spotrebiča, ktoré sa môžu zahriať alebo slúžia na zohrievanie. Mohlo by dôjsť k zraneniu.

Na spotrebič nepoužívajte ostré ani abrazívne predmety.

Používajte iba teplovzdorné plastové alebo drevené obracačky, aby ste nepoškodili nelepisivý povrch.

Pred výmenou alebo montážou príslušenstva vypnite spotrebič a odpojte ho z elektrickej siete.

Po použití a pred akýmkoľvek čistením alebo používateľskou údržbou spotrebič vždy odpojte zo siete.

Po každom použití nechajte spotrebič úplne vychladnúť a až potom ho vyčistite, vykonajte údržbu alebo ho odložte.

Spotrebič vždy pokladajte na stabilný, teplovzdorný povrch vo výške pohodnej pre používateľa.

Použitie predlžovacieho kábla so spotrebičom sa neodporúča.

Tento spotrebič by ste nemali obsluhovať pomocou externého časovača alebo samostatného diaľkového ovládania, ktoré nie sú súčasťou balenia.

Tento spotrebič je určený len na domáce použitie. Nemal by sa používať na komerčné účely.

Ohrevný prvok po použití udržuje teplo.

Vonkajší povrch spotrebiča sa môže počas prevádzky zahriť.

 **Upozornenie:** Horúci povrch - nedotýkajte sa horúcej časti ani tepelných dielov spotrebiča.

Dávajte pozor, aby ste na ohrevný prvok nenaliali vodu.

Varovanie: Spotrebič uchovávajte mimo dosahu horľavých látok.

Vypnutie pri vare nasucho

Parný hrniec je vybavený automatickým vypínaním, ktoré je zabudované a bráni varu nasucho. Ak v nádrži nie je dostatok vody, automaticky sa aktivuje funkcia vypnutia pri suchom vare a ohrevný prvok sa vypne. Ak k tomu dôjde:

- 1. KROK:** Parný hrniec vypnite a odpojte od elektrickej siete.
- 2. KROK:** Parný hrniec nechajte vychladnúť asi 15 minút.
- 3. KROK:** Parný hrniec opatrne rozoberte pomocou tepelne odolných rukavíc.
- 4. KROK:** Naplňte nádrž vriacou vodou; neprekračujte značku max. naplnenia.
- 5. KROK:** Zostavte parný hrniec a resetujte časovač.

Funkcia vypnutia pri suchom vare by sa mala resetovať a môže sa začať naparovanie.

Starostlivosť a údržba

Pred akýmkoľvek čistením alebo údržbou vždy skontrolujte, či je parný hrniec odpojený od sieťového napájania a či je úplne ochladený.

1. KROK: Hlavnú jednotku parného hrnca utrite mäkkou navlhčenou handričkou a dôkladne osušte.

2. KROK: Príslušenstvo čistite v teplej vode so saponátom, následne opláchnite a dôkladne osušte.

Vyvarujte sa ponorenia hlavnej jednotky parného hrnca do vody alebo inej kvapaliny.

Na čistenie parného hrnca a jej príslušenstva nikdy nepoužívajte drsné ani abrazívne čistiace prostriedky alebo špongie. Mohlo by dôjsť k poškodeniu spotrebiča.

Poznámka: Parný hrniec by sa mal po každom použití vyčistiť.

Odstraňenie vodného kameňa

Usadeniny vodného kameňa môžu časom narastať a ovplyvniť tak výkon a životnosť parného hrnca. Na pravidelné odstraňovanie vodného kameňa sa odporúča najmenej raz mesačne používať komerčný prostriedok na odstraňovanie vodného kameňa.

1. KROK: Pridajte roztok na odstraňovanie vodného kameňa do nádrže podľa pokynov výrobcu.

2. KROK: Parný hrniec zapojte do elektrickej siete, zapnite napájanie a časovač nastavte na 20 minút alebo na dobu stanovenú na výrobku na odstraňovanie vodného kameňa.

3. KROK: Po uplynutí 20 minút nechajte roztok úplne vychladnúť a až potom nádrž vyprázdnite a niekoľkokrát opláchnite. Dôkladne osušte.

Varovanie: Počas odstraňovania vodného kameňa nenechávajte parný hrniec bez dozoru.

Popis časťí

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Hlavná jednotka
3-vrstvového parného hrnca | 6. Miska na ryžu |
| 2. Veko | 7. Upevňovacie prvky |
| 3. Vetranie | 8. Nádrž |
| 4. Rukoväť (rukoväti) | 9. Kontrolka napájania |
| 5. Parný kôš/parné koše | 10. Ovládač časovača |

Návod na použitie**Pred prvým použitím**

1. KROK: Pred pripojením k sieťovému napájaniu utrite hlavnú jednotku parného hrnca mäkkou navlhčenou handričkou a riadne vysušte.

2. KROK: Príslušenstvo čistite v teplej vode so saponátom, následne opláchnite a dôkladne osušte.

Vyvarujte sa ponorenia hlavnej jednotky parného hrnca do vody alebo inej kvapaliny.

Na čistenie parného hrnca a jeho príslušenstva nikdy nepoužívajte drsné ani abrazívne čistiace prostriedky alebo špongie. Mohlo by dôjsť k poškodeniu spotrebiča.

3. KROK: Hlavnú jednotku parného hrnca umiestnite na stabilný, teplovzdorný povrch vo výške pohodlnnej pre používateľa.

Poznámka: Pri prvom použití parného hrnca sa môže objaviť mierny dym alebo slabý zápach. Je to normálny jav a po krátkom čase ustúpi. V blízkosti parného hrnca zabezpečte dostatočné vetranie.

Používanie 3-vrstvového parného hrnca

1. KROK: Napľňte nádrž asi 500 ml vriacej vody; neprekračujte značku max. naplnenia. To bude stačiť na zabezpečenie cca. 60 minút pary, čo je postačujúce na prípravu väčšiny potravín. Rôzne druhy potravín si vyžadujú rôzne doby varenia; overte si to na recepte alebo balení potravín a pred podávaním sa uistite, že je jedlo dôkladne uvarené.
2. KROK: Položte jeden z parných košov na základnú jednotku parného hrnca.
3. KROK: Vložte prísady, ktoré sa chystáte naparovať, do prvého parného koša.
4. KROK: Ak sa vyžaduje viac ako jedna úroveň, na prvý parný kôš umiestnite držiak a na ďalšiu vrstvu parný kôš.
5. KROK: V prípade potreby zopakujte kroky 3-4 pre ďalšiu vrstvu.
6. KROK: Nasadte veko a zaistite ho na mieste.
7. KROK: Parný hrniec pripojte do elektrickej siete a zapnite napájanie.
8. KROK: Požadovaný čas varenia vyberte otočením ovládača časovača v smere hodinových ručičiek. Kontrolka napájania sa rozsvieti, čím signalizuje, že sa parný hrniec zahrieva.
9. KROK: Po dokončení varenia a uplynutí nastaveného času sa parný hrniec automaticky vypne. Je dôležité okamžite skontrolovať, či sa jedlo dôkladne uvarilo. V opačnom prípade resetujte časovač a varte podľa potreby. Ak sa jedlo uvarí skôr, ako časovač úplne odpočítá čas, otočte ovládač časovača proti smeru hodinových ručičiek na hodnotu „0“.
10. KROK: Parný hrniec vypnite a odpojte od elektrickej siete.
11. KROK: Opatrne zložte veko pomocou teplovzdorných kuchynských rukavíc.
12. KROK: Obsah premiestnite do misy alebo na tanier pomocou tepelne odolných klieští (nie sú súčasťou balenia). Ak ste použili viac ako jednu úroveň, pomocou tepelne odolných kuchynských rukavíc opatrne odstráňte parný kôš a držiak, aby ste získali prístup k ďalšej vrstve jedla.

Poznámka: Naplnenie nádrže po značku max. naplnenia zabráni suchému varu.

Pred varením vždy pridajte do nádrže vriacu vodu; voda sa môže v prípade potreby prevarovať aj v nádrži, ale neodporúča sa to.

Časovač sa môže občas točiť aj pri odpočítavaní.

Toto je normálny jav; parný hrniec a jeho ohrevný prvok sa určite vypnú.

Upozornenie: Pri odnímaní veka, parných košov a držiakov postupujte opatrne, pretože sa počas používania veľmi zahrejú a môže sa uvoľňovať para. Používajte tepelne odolné kuchynské rukavice, aby ste predišli zraneniu.

Varovanie: Do vody nič nepridávajte. Akékoľvek korenie alebo marinády by sa mali pridávať priamo na potraviny, inak sa zhromaždia v nádrži a môžu poškodiť spotrebič. Menovité napätie je prítomné aj vtedy, keď je termostat otočený do polohy vypnuté. Na úplné vypnutie parného hrnca je potrebné odpojiť ho od sieťového napájania.

Naparovanie po dobu dlhšiu ako 60 minút

Pri naparovanej dĺžke ako 60 minút je dôležité dávať pozor na hladinu vody v nádrži. Ak hladina vody klesne na menej ako polovicu:

1. **KROK:** Otočte ovládač časovača na „0“ a zaznamenajte si čas, ktorý už uplynul.
2. **KROK:** Pomocou tepelne odolných kuchynských rukavíc zložte veko, parné koše a držiaky, kým sa nedostanete k nádrži.
3. **KROK:** Naplňte nádrž vriacou vodou po značku max. naplnenia.
4. **KROK:** Opatrne zostavte parný hrniec.
5. **KROK:** Resetujte časovač na zostávajúci čas varenia.

Sprievodca varením

Nižšie nájdete návod na varenie určitých druhov pokrmov v jednej vrstve v dolnom parnom koši parného hrnca.

Tieto pokyny sú len orientačné a pri varení je potrebné spotrebič vždy kontrolovať.

Dobu varenia predĺžte v týchto prípadoch:

- a) používajú sa 2-3 parné koše, keďže v pare sa bude musieť uvariť viac prísad
- b) prísady sú navrstvené v tom istom parnom koši

Jedlo	Množstvo	Pribl. čas varenia
Mäso a hydina		
Kuracie prsia (vykostené)	400 g	20–30 minút
Frankfurtské párky	400 g	15 minút
Ryby a morské plody		
Rybie filé (čerstvé)	200 g	10 minút
Rybie steaky (čerstvé)	200 g	12–17 minút
Krevety (čerstvé)	400 g	6 – 8 minút
Chvost homára (mrazený)	2 kusy	20–22 minút
Mušle (čerstvé)	400 g	10–15 minút
Zelenina		
Artičoky (čerstvé)	2–3 stredné	40–45 minút
Špargľa	400 g	15 minút
Brokolica	400 g	15 minút
Ružičkový kel	400 g	15–18 minút
Kapusta	1 hlávka, narezaná	20 minút
Mrkva	400 g, nakrájaná	15 minút
Karfiol	1 hlavička, nakrájaný na ružičky	15 minút
Kukuričný klas (čerstvý)	1	15 minút
Cukety	400 g, nakrájaná	10 minút
Zelené fazule	400 g	18–20 minút
Zelený hrášok	400 g, nalúpaný	12–15 minút
Huby (čerstvé)	200 g	10–13 minút
Nové zemiaky	10–12, celé	20–25 minút
Papriky	1, zbavené jadierok a nakrájané na plátky	10 minút
Zemiaky	900 g, ošúpané a narezané	20 minút
Špenát (čerstvý)	200 g	10 minút

Poznámka: Poznámka: Čím je jedlo ďalej od ohrevného prvku, tým dlhšia je doba varenia.

Experimentujte s dobami varenia a polohovaním potravín v parnom hrnci.

Pred podávaním jedla vždy skontrolujte, či je horúce a dôkladne uvarené.

Príprava ryže

1. **KROK:** Pri varení ryže naplňte misku na ryžu nespracovanou ryžou najviac do polovice.
2. **KROK:** Do misky na ryžu pridajte vodu; použite trochu viac vody ako ryže, pretože ryža vodu absorbuje.
3. **KROK:** Položte misku na ryžu na hornú úroveň parného hrnca; na prípravu ryže nepoužívajte spodnú vrstvu, pretože šťavy z iných potravín môžu zmeniť chuť.
4. **KROK:** Príprava ryže by mala trvať cca. 25–30 minút v závislosti od druhu ryže a množstva použitej ryže. Po 20 minútach ryžu skontrolujte a pokračujte vo varení, kým nie je pripravená na konzumáciu.

Tipy a odporúčania

1. Nakrájajte prísady tak, aby boli zhruba rovnako veľké.
2. Ak naparujete väčšie prísady, vložte ich do dolného parného koša, najbližšie k nádrži.
3. Aby ste umožnili cirkuláciu pary, prísady ukladajte do parných košov voľne, podľa možnosti v jednej vrstve a medzi prísadami ponechajte voľný priestor.
4. Pri rozoberaní parného hrnca po použití sa odporúča mať po ruke dosku alebo podnos, pretože z parných košov a veka bude odkvapkávať tekutina.

Skladovanie

Pred uložením na chladnom, suchom mieste musí byť parný hrniec vychladnutý, čistý a suchý.
Kábel nikdy pevne neovívajte okolo parného hrnca. Oviňte ho iba voľne, aby nədošlo k poškodeniu.

Technické údaje

Kód výrobku: EK2726
Príkon: 220–240 V ~ 50/60 Hz
Výkon: 500 W

**UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. Spojené kráľovstvo.**

Ak sa k vám tento výrobok nedostane v priateľnom stave, kontaktujte naše oddelenie služieb zákazníkom na www.saltercookshop.com.

Majte svoj dodací list poruke, pretože budete potrebovať informácie, ktoré sú na ňom uvedené.

Ak si prajete tento výrobok vrátiť, vráťte ho spolu s potvrdenkom maloobchodníkovi, od ktorého ste ho zakúpili (v súlade s jeho zmluvnými podmienkami).

Záruka

Na všetky novo zakúpené výrobky sa vzťahuje záruka výrobcu, pričom jej dĺžka závisí od daného výrobku. Ak sa zákazník preukáže príslušným dokladom o nákupe, spoločnosť Salter mu prostredníctvom predajcu poskytne štandardnú 12-mesačnú záruku s platnosťou od dátumu nákupu. To sa vzťahuje len na výrobky používané v domácnosti podľa pokynov a v súlade so zamýšľaným účelom. V prípade nesprávneho použitia alebo rozoberania výrobkov dochádza k zrušeniu platnosti záruky.

V rámci záruky sa zaväzujeme zdarma opraviť alebo vymeniť akékoľvek poškodené časti výrobku. V prípade, že nebude možné poskytnúť potrebnú náhradu, zákazníkovi ponúkneme podobný výrobok alebo mu vrátime peniaze. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené opotrebovaním v dôsledku pravidelného používania ani na spotrebny materiál, ako sú zástrčky, poistky atď.

Upozorňujeme, že uvedené zmluvné podmienky sa môžu občas meniť, preto vám odporučame ich každej návšteve webovej lokality skontrolovať.

Žiadna časť tejto záruky ani pokynov súvisiacich s týmto výrobkom nevylučuje, neobmedzuje ani inak neovplyvňuje vaše zákonné práva.

Preškrnutý symbol smetného koša na kolieskach na tomto výrobku znamená, že toto zariadenie sa musí zlikvidovať ekologickým spôsobom, keď ho už viac nebudete môcť používať alebo došlo k jeho opotrebovaniu. Podrobnejšie informácie o mieste recyklácie tohto výrobku vám poskytne miestny úrad.



SALTER®

Výrobca:

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street,
Manchester OL9 0DD.
Spojené královstvo.





**ULTIMATE PRODUCTS
HOME OF BRANDS**

Manchester
OL9 0DD
United Kingdom
www.upgs.com

t: +44 (0) 161 627 1400
f: +44 (0) 161 628 2126

hk: +852 6681 9752

cn: +86 1 3417586804

Artworker:

Ellie Drinkwater

Date:

12/08/2020

Project Name:

EKK200564SK UPG EK2726LDLEU IM

Type of Artwork:

Instruction Manual

Size:

A5 13 PP ONLINE ONLY

Software Used:

InDesign CC

Typefaces:

Century Gothic, PR8 Charade

- Cyan
- Magenta
- Yellow
- Black
- PMS 7536 C
- PMS
- PMS
- PMS

Artwork Version 1

Artwork Scale 1:1

©2020 UP Global Sourcing. All designs, images and artwork are the copyright of UP Global Sourcing. No copying, alterations or amendments to the artwork, design can be undertaken without prior written permission of UP Global Sourcing. Any costs incurred as a result of unauthorised amendments will be recovered from the supplier responsible.

DO NOT PRINT THIS PAGE
ARTWORK REFERENCE ONLY