



Der Spülutensilien-Halter ist nicht spülmaschinenfest. Lassen Sie den Spülutensilien-Halter an der Luft trocknen.

## REINIGUNG DER STEINABLAGE

Nehmen Sie die Steinablage vom Waschtisch ab, um sie zu reinigen. Spülen Sie die Steinablage vorsichtig mit warmem Wasser ab. Wenn hartnäckige Flecken vorhanden sind, weichen Sie die Steinablage in warmem Wasser ein. Sollte die Steinablage stark verschmutzt sein, dann geben Sie sie in einen Geschirrspüler und waschen Sie sie mit einem Standardprogramm. Lassen Sie die Steinablage vor dem erneuten Gebrauch gründlich an der frischen Luft trocknen. Nachdem die Steinablage vollständig getrocknet ist, nimmt sie wieder ihre ursprüngliche Farbe an.

## PULIZIA DEL RIVESTIMENTO IN PIETRA

Per pulire il rivestimento in pietra, rimuoverlo dal contenitore per lavello. Sciacquare delicatamente il rivestimento in pietra con acqua calda. Se sono presenti macchie ostinate, immergere il rivestimento in pietra in acqua calda. Se il rivestimento in pietra è molto macchiato, lavarlo in lavastoviglie con un'impostazione standard. Lasciare asciugare completamente il rivestimento in pietra in modo naturale prima di riutilizzarlo. Una volta asciugato completamente, il rivestimento in pietra torna ai suoi colori originali. La luce diretta del sole potrebbe scolorire il rivestimento in pietra.

Direkte Sonneneinstrahlung kann zu einer Verfärbung der Steinablage führen.

**ES I** Conserve estas instrucciones como referencia futura.

## PRECAUCIÓN

La cesta para el fregadero solo debe entrar en contacto con agua limpia. Puede que otros líquidos o sustancias manchen la bandeja de piedra. Si se mancha, limpie la bandeja de piedra con cuidado. No frote las manchas, ya que podría dañar la bandeja de piedra. No utilice lejía ni productos de limpieza abrasivos para limpiar la bandeja, ya que pueden manchar o decolorar la piedra. La cesta para el fregadero no se puede lavar en el lavavajillas. Lave únicamente a mano. La bandeja de piedra es abrasiva. Para evitar rayar cualquier superficie, no deslice objetos por la bandeja

de piedra. Mantener fuera del alcance de los niños.

## ANTES DEL PRIMER USO

Retire todo el embalaje de la cesta para el fregadero y la bandeja de piedra. Coloque la bandeja de piedra en la cesta para el fregadero. Colóquela sobre una superficie limpia y plana. Asegúrese de que hay suficiente espacio debajo de la cesta para el fregadero de modo que el agua no se acumule.

**LIMPIEZA DE LA CESTA PARA EL FREGADERO**

Lave a mano y con frecuencia la cesta para el fregadero. Puede utilizar jabón para eliminar cualquier sustancia de la cesta para el fregadero. La cesta para el fregadero no se puede lavar en el lavavajillas. Deje que la cesta para el fregadero se seque de forma natural.

## LIMPIEZA DE LA BANDEJA DE PIEDRA

Para limpiar la bandeja de piedra, extrágala de la cesta para el fregadero. Aclare con cuidado la bandeja de piedra con agua tibia. Si tiene manchas difíciles, sumerja la bandeja de piedra en agua tibia. Si la bandeja está muy manchada, colóquela en el lavavajillas en un programa estándar. Deje que la bandeja de piedra se seque de forma natural y a fondo antes de volver a utilizarla.

La bandeja volverá a sus colores originales una vez que se haya secado completamente. Puede que la luz solar directa decolore la bandeja de piedra.

**IT I** Conservare le istruzioni per riferimento futuro.

## ATTENZIONE

Il contenitore per lavello deve entrare in contatto solo con acqua pulita. Altri liquidi o sostanze possono macchiare il rivestimento in pietra. In caso di macchie, pulire delicatamente il rivestimento in pietra. Non strofinare le macchie per evitare di danneggiare il rivestimento. Non utilizzare candeggina o prodotti detergenti aggressivi per pulire il rivestimento in pietra, poiché potrebbero macchiare o scolorire la pietra. Il contenitore per lavello non è lavabile in lavastoviglie. Lavare esclusivamente a mano. Il rivestimento in pietra è abrasivo. Per evitare di graffiare le superfici, non strofinare sul rivestimento in pietra. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

## PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

Rimuovere tutto l'imballaggio dal contenitore per lavello e dal rivestimento in pietra. Posizionare il rivestimento in pietra sul contenitore per lavello. Posizionarlo su una superficie pulita e piana. Assicurarsi che sotto il contenitore per lavello vi sia spazio sufficiente per consentire un drenaggio adeguato.

## PULIZIA DEL CONTENITORE PER LAVELLO

Lavare a mano regolarmente il contenitore per lavello. Il sapone può essere utilizzato per rimuovere qualsiasi sostanza dal contenitore per lavello. Il contenitore per lavello non è lavabile in lavastoviglie. Lasciare asciugare il contenitore per lavello in modo naturale.

**PL I** Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji na przyszłość.

## PRZESTROGA

Organizer na zlewozmywak może mieć kontakt wyłącznie z czystą wodą. Inne płynny lub substancje mogą spowodować powstanie plam na kamiennej tacce. W przypadku pojawienia się plam delikatnie oczyścić tacę. Nie szorować plam, ponieważ może to spowodować uszkodzenie tacki. Do czyszczenia kamiennej tacki nie należy używać wybielaczy ani silnych środków czyszczących, ponieważ mogą one poplamić lub odbarwić kamień. Organizer na zlew nie nadaje się do mycia w zmywarce. Myć tylko ręcznie. Kamienna tacca ma właściwości ścierne. Aby uniknąć zarysowania powierzchni, nie wolno przesuwać przedmiotów po tacce. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

## PRZED PIERWSZYM UŻYCZIEM

Usuń wszystkie elementy opakowania z organizera na zlew i kamiennej tacki. Umieść tacę na organizercie. Umieść na czystej, płaskiej powierzchni. Sprawdź, czy pod organizerem znajduje się wystarczająca ilość miejsca, aby zapewnić wystarczający odpływ wody.

## CZYSZCZENIE ORGANIZERA NA ZLEW

Regularnie myj ręcznie organizera. Aby usunąć różne substancje z organizera, możesz użyć do tego mydła.

Organizer na zlew nie nadaje się do mycia w zmywarce. Pozostaw organizera na zlew do wyschnięcia w naturalny sposób.

## CZYSZCZENIE KAMIENNEJ TACKI

Aby wyczyścić tacę, wyjmij ją z organizera. Delikatnie optucz tacę

ciepłą wodą.

Jeśli na tacce są trudne do usunięcia plamy, namocz tacę w ciepłej wodzie. Gdy taca jest silnie zabrudzona, umieść ją w zmywarce i ustaw standardowy program. Przed ponownym użyciem należy pozostawić kamienią tacę do wyschnięcia w sposób naturalny.

Taca rozjaśni się do oryginalnych kolorów po dokładnym wyschnięciu. Bezpośrednie światło słoneczne może spowodować odbarwienie tacki.