SALTER®

SINCE 1760

Horno tostador de 10 l

Horno tostador para encimera perfecto para el uso diario

Lea todas las instrucciones detenidamente y consérvelas para consultarlas en el futuro.

Instrucciones de seguridad

Siga siempre las precauciones básicas de seguridad al usar aparatos eléctricos.
Compruebe que el voltaje indicado en la placa coincide con el de la red local antes de conectar el dispositivo a la corriente eléctrica.
Pueden utilizar este dispositivo niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de conocimiento y experiencia, solo bajo supervisión o mientras se les enseña a usar el dispositivo de forma segura y entendiendo los riesgos que conlleva.
Evite que los niños jueguen con el dispositivo.
A menos que sean mayores de 8 años y estén bajo supervisión, los niños no deben realizar tareas de limpieza ni labores de mantenimiento.
Este dispositivo no es un juguete.
Contiene piezas que el usuario no puede reparar. Si encuentra algún defecto en el cable de alimentación, en el enchufe o en cualquier pieza del dispositivo, las reparaciones solo debe realizarlas un electricista cualificado. Una reparación inadecuada puede poner al usuario en riesgo de sufrir daños.
Mantenga el dispositivo y el cable de alimentación fuera del alcance de los niños.
Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños cuando esté encendido o mientras se esté enfriando.
Mantenga el dispositivo y el cable de alimentación alejados de fuentes de calor o bordes afilados que puedan causar daños.

Mantenga el cable de alimentación alejado de las partes del dispositivo que puedan calentarse durante el uso.
Mantenga el dispositivo alejado de otros que emitan calor.
No sumerja los componentes eléctricos del aparato en agua u otros líquidos.
No lo manipule con las manos mojadas.
Supervise el dispositivo mientras esté conectado a la corriente eléctrica.
No lo desconecte de la corriente eléctrica tirando del cable. En su lugar, apáguelo y retire el enchufe suavemente.
No transporte ni mueva el dispositivo agarrándolo por el cable de alimentación.
No utilice el dispositivo para ningún otro uso que no sea el previsto.
No utilice accesorios diferentes a los incluidos.
No utilice el dispositivo al aire libre.
Guarde el dispositivo alejado de la luz solar directa y de la humedad.
No mueva el dispositivo mientras esté en uso.
No toque ninguna de las partes del dispositivo que puedan calentarse ni los componentes calefactores del dispositivo, ya que podrían causarle lesiones.
No utilice objetos afilados o abrasivos con este dispositivo; utilice solo espátulas de madera o de plástico que sean resistentes al calor para evitar dañar la superficie antiadherente.
Apague el dispositivo y desenchúfelo de la corriente eléctrica antes de cambiar o colocar accesorios.
Desenchufe siempre el dispositivo después de cada uso y antes de limpiarlo o realizar el mantenimiento.
Asegúrese siempre de que el aparato se haya enfriado completamente después de su uso, antes de limpiarlo,

realizar labores de mantenimiento o almacenarlo.
Utilice siempre el dispositivo sobre una superficie estable, resistente al calor y a una altura que sea cómoda para el usuario.
No se recomienda el uso de un cable alargador con el dispositivo.
Este dispositivo no debe utilizarse con un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente que no sean los que se incluyen con el mismo.
Este dispositivo está diseñado exclusivamente para el uso doméstico. No debe utilizarse para fines comerciales.
La superficie exterior o la puerta del dispositivo pueden calentarse durante el funcionamiento.
Precaución: Superficie caliente: no toque las partes calientes ni los componentes calefactores del dispositivo.
Tenga cuidado de no verter agua en la resistencia.
Advertencia: Mantenga el dispositivo alejado de materiales inflamables.

Cuidados y mantenimiento

Antes de limpiarlo o realizar alguna labor de mantenimiento, desenchufe el horno tostador de la corriente eléctrica y deje que se enfríe por completo.
PASO 1: Limpie la carcasa del horno tostador con un paño suave y húmedo y séquela bien.
PASO 2: Limpie la bandeja para hornear, el asa de la bandeja para hornear y la rejilla con agua caliente y jabón, enjuáguelas y séquelas completamente.
PASO 3: Retire los restos de comida horneada y manchas difíciles con una pequeña cantidad de agua caliente y detergente suave y, a continuación, límpiela con papel

absorbente. Si le resulta muy difícil retirar los restos de comida, utilice un estropajo no abrasivo.
No sumerja el horno tostador en agua ni otros líquidos.
No utilice productos de limpieza fuertes o abrasivos ni estropajos para limpiar el horno tostador o sus accesorios, ya que podrían causar daños en la superficie.
Nota: El horno tostador debe limpiarse después de cada uso.
Advertencia: Ni el horno tostador ni ninguno de sus accesorios son aptos para el lavavajillas.

Descripción de las piezas

1. Unidad principal del horno tostador de 10 l
2. Puerta del horno
3. Dial de control de temperatura
4. Control del temporizador
5. Luz indicadora de encendido
6. Resistencia superior
7. Resistencia inferior
8. Bandeja para hornear
9. Rejilla
10. Patas del horno

Instrucciones de uso

Antes del primer uso

Limpie la unidad y sus accesorios como se indica en el apartado titulado "Cuidados y mantenimiento".

Nota: Cuando utilice el horno tostador por primera vez, puede desprender un ligero humo u olor. Es algo normal y desaparece pronto. Ventile adecuadamente la ubicación

del horno tostador.

Uso del horno tostador de 10 l

Las temperaturas que se muestran en el control de la temperatura son similares a las de un horno eléctrico estándar. Debido al tamaño del horno tostador, es posible que los tiempos de cocción sean ligeramente más cortos. Esto varía en función del tipo de alimento cocinado y dónde se coloque la bandeja para hornear o la rejilla. Compruebe siempre que los alimentos están completamente cocinados antes de servirlos.

Nota: La luz indicadora de encendido permanecerá iluminada mientras el horno tostador de esté conectado a la corriente y el temporizador esté en marcha.
No fuerce el control del temporizador a "0"; deje que termine de forma natural.
Al usar la rejilla, se recomienda colocar la bandeja para hornear debajo para mantener el horno tostador limpio.
Precaución: Utilice siempre guantes de horno resistentes al calor cuando retire los alimentos calientes, la bandeja para hornear o la rejilla del horno tostador.
Advertencia: No permita nunca que los alimentos entren en contacto directo con las resistencias; mantenga siempre un espacio de al menos 3 cm.

Uso como horno o plancha

PASO 1: Retire los accesorios y, a continuación, enchufe el horno tostador a la corriente eléctrica y enciéndalo.
PASO 2: Prepare los ingredientes que va a cocinar.
PASO 3: Gire el control de temperatura hasta el ajuste de temperatura deseado.
PASO 4: Precaliente el horno girando el control del temporizador a 5 minutos. Se recomienda precalentar el horno durante al menos 5 minutos para evitar que la temperatura varíe durante el uso.
PASO 5: Utilice guantes de horno resistentes al calor y abra la puerta de cristal del horno con el asa. Coloque los alimentos que va a cocinar en la bandeja para hornear o la rejilla y cierre la puerta de cristal del horno. Los alimentos no deben pesar más de 3 kg.
PASO 6: Ajuste el control del temporizador al tiempo de cocción requerido.

Compruebe los alimentos periódicamente, ya que podría ser necesario girarlos o darles la vuelta durante la cocción para lograr un horneado uniforme.
PASO 7: Una vez finalizada la cocción, utilice guantes de horno resistentes al calor para abrir con cuidado la puerta de cristal del horno utilizando el asa. Retire la rejilla o la bandeja para hornear. Si el temporizador sigue funcionando, no lo fuerce a "0"; deje que termine de forma natural.
PASO 8: Apague y desconecte el horno tostador de la corriente eléctrica.

Nota: Al colocar la bandeja para hornear o la rejilla en el horno tostador, alinéela con las ranuras del horno para acoplarla fácilmente.
Coloque la rejilla en la ranura superior para lograr un cocinado óptimo.
Durante el uso, la puerta del horno se puede dejar ligera o completamente abierta para ventilar durante la cocción.
La puerta del horno debe dejarse abierta cuando se utilice la plancha.

Almacenamiento

Antes de guardarlo en un lugar fresco y seco, asegúrese de que el horno tostador esté frío, limpio y seco.
No enrolle el cable con fuerza alrededor del horno tostador; enróllelo sin apretar para evitar causar daños.

Especificaciones

Código de producto: EK4358VDEEU7
Entrada: 220–240 V ~ 50/60 Hz
Salida: 650 W

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.

Si este producto no llega a usted en condiciones aceptables, póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente en **www.saltercookshop.com**.

Tenga a mano el albarán, puesto que se le solicitarán datos en él incluidos.

Si desea devolver este producto, hágalo en el distribuidor en el que lo adquirió y no olvide incluir el recibo (la devolución quedará sujeta a los términos y condiciones del distribuidor).

Garantía

Todos los productos adquiridos como nuevos llevan la garantía del fabricante; el período de tiempo de la garantía variará en función del producto. Cuando se pueda presentar un justificante de compra, Salter proporcionará una garantía estándar de 12 meses al minorista a partir de la fecha de compra. Esto solo es aplicable cuando los productos se han utilizado según las instrucciones para su uso doméstico previsto. Cualquier uso incorrecto o desmantelamiento de los productos invalidará cualquier garantía.

Conforme a la garantía, nos comprometemos a reparar o sustituir de forma gratuita cualquier pieza defectuosa. En caso de que no podamos proporcionar una sustitución exacta, se ofrecerá un producto similar o se reembolsará el coste. Los daños causados por el desgaste diario no están cubiertos por esta garantía, ni los consumibles, como enchufes, fusibles, etc.

Tenga en cuenta que los términos y condiciones anteriores pueden actualizarse periódicamente y, por lo tanto, le recomendamos que los compruebe cada vez que visite el sitio web.

Nada de lo dispuesto en esta garantía o en las instrucciones relativas a este producto excluye, restringe o afecta de otro modo sus derechos legales.

El símbolo de contenedor de basura tachado en este artículo indica que este aparato debe desecharse de forma respetuosa con el medio ambiente cuando deje de utilizarse o se haya estropeado. Póngase en contacto con las autoridades locales para obtener información sobre dónde llevar el artículo para su reciclaje.

SALTER®

Suministrado por :
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.

MADE IN CHINA

CD170920/MD000000/V1