SALTER®

SINCE 1760

10 liter Mini-oven

Mini-oven voor op het aanrecht, perfect voor dagelijks gebruik

Lees alle instructies zorgvuldig door en bewaar deze voor toekomstige raadpleging.

Veiligheidsinstructies

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd de standaard veiligheidsmaatregelen worden opgevolgd.
Controleer of het voltage aangegeven op het typeplaatje overeenkomt met dat van het lokale elektriciteitsnet voordat u het apparaat op het stopcontact aansluit.
Kinderen vanaf 8 jaar en mensen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met een gebrek aan kennis en ervaring mogen dit apparaat alleen onder toezicht gebruiken of nadat ze instructie hebben ontvangen over het veilig gebruik van het apparaat en als ze de gevaren van het gebruik begrijpen.
Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
Tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan, mogen kinderen geen reinigings- of onderhoudstaken uitvoeren.
Dit apparaat is geen speelgoed.
Dit apparaat bevat geen door de gebruiker te onderhouden onderdelen. Als het netsnoer, de stekker of een onderdeel van het apparaat defect is of als het is gevallen of beschadigd, mag alleen een gekwalificeerde elektricien reparaties uitvoeren. Bij onjuiste reparaties kan de gebruiker letsel oplopen.
Houd het apparaat en het netsnoer buiten het bereik van kinderen.
Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen wanneer het ingeschakeld is of aan het afkoelen is.
Houd het apparaat en het netsnoer uit de buurt van warmtebronnen en scherpe randen die schade kunnen veroorzaken.
Houd het netsnoer uit de buurt van onderdelen van het

apparaat die tijdens gebruik heet kunnen worden.
Houd het apparaat uit de buurt van andere apparaten die warmte afgeven.
Dompel de elektrische componenten niet onder in water of een andere vloeistof.
Gebruik het apparaat niet met natte handen.
Laat het apparaat niet onbeheerd achter terwijl het is aangesloten op het stopcontact.
Haal de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken; schakel het apparaat uit en verwijder de stekker met de hand.
Draag het apparaat niet aan het netsnoer en trek ook niet aan het snoer.
Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor het bedoeld is.
Gebruik geen andere accessoires dan de meegeleverde accessoires.
Gebruik dit apparaat niet buitenshuis.
Berg het apparaat niet op in direct zonlicht of in vochtige omstandigheden.
Verplaats het apparaat niet terwijl het in gebruik is.
Raak de verwarmingsonderdelen of andere onderdelen van het apparaat die heet kunnen worden niet aan, aangezien dit tot verwondingen kan leiden.
Gebruik geen scherpe of schurende voorwerpen op dit apparaat. Gebruik alleen hittebestendige kunststof of houten spatels om beschadiging van de antiaanbaklaag te voorkomen.
Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u accessoires vervangt of monteert.
Haal altijd de stekker uit het stopcontact na gebruik en voordat u het apparaat gaat schoonmaken of onderhouden.

Zorg altijd dat het apparaat na gebruik volledig is afgekoeld voordat u het schoonmaakt, onderhoudt of opbergt.
Gebruik het apparaat altijd op een stabiele, hittebestendige ondergrond, op een hoogte die comfortabel is voor de gebruiker.
Het gebruik van een verlengsnoer wordt afgeraden.
Dit apparaat mag niet worden bediend met een externe timer of met andere afzonderlijke afstandsbedieningssystemen dan die bij dit apparaat zijn geleverd.
Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Het mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.
De buitenkant van het apparaat kan heet worden tijdens gebruik.
Let op: Heet oppervlak – raak het hete gedeelte of de verwarmingsonderdelen van het apparaat niet aan.
Let erop dat u geen water op het verwarmingselement morst.
Waarschuwing: Houd het product uit de buurt van brandbare materialen.

Verzorging en onderhoud

Haal de stekker van de mini-oven uit het stopcontact en laat het apparaat volledig afkoelen voordat u het schoonmaakt of onderhoudt.
STAP 1: Veeg de behuizing van de mini-oven schoon met een zachte, vochtige doek en droog goed af.
STAP 2: Maak de bakplaat, de bakplaatgreep en het rooster schoon in een warm sopje. Spoel ze vervolgens goed schoon en droog ze grondig af.
STAP 3: Verwijder aangebakken voedselresten en hardnekkige vlekken door een kleine hoeveelheid warm water met een mild reinigingsmiddel aan te brengen. Veeg vervolgens schoon met keukenpapier. Gebruik een niet-schurende spons

als de voedselresten moeilijk te verwijderen zijn.
Dompel de mini-oven niet onder in water of een andere vloeistof.
Gebruik nooit agressieve of schurende schoonmaakmiddelen of schuursponsjes om de mini-oven of bijbehorende accessoires schoon te maken, aangezien u hiermee het oppervlak kunt beschadigen.
Opmerking: De mini-oven moet na elk gebruik worden schoongemaakt.
Waarschuwing: De mini-oven en bijbehorende accessoires kunnen niet in de vaatwasmachine.

Beschrijving van onderdelen

1. Hoofdunit van de mini-oven van 10 liter
2. Ovendeur
3. Temperatuurknop
4. Timerknop
5. Voedingslampje
6. Bovenste verwarmingselement
7. Onderste verwarmingselement
8. Bakschaal
9. Rooster
10. Ovenpootjes

Gebruiksaanwijzing

Voor het eerste gebruik

Reinig het apparaat en de bijbehorende accessoires zoals beschreven in het gedeelte 'Verzorging en onderhoud'.

Opmerking: Wanneer u de mini-oven voor de eerste keer gebruikt, kan er een lichte rook of geur ontstaan. Dit is

normaal en zal snel verdwijnen. Zorg voor voldoende ventilatie rond de mini-oven.

De mini-oven van 10 liter gebruiken

De temperaturen op de temperatuurknop zijn vergelijkbaar met die van een standaard elektrische oven. Vanwege het formaat van de mini-oven kunnen de baktijden iets korter zijn. Dit is afhankelijk van het soort voedsel dat wordt bereid en de plaats van de bakplaat of het rooster. Controleer altijd of het voedsel goed gaar is voordat u het serveert.

Opmerking: Het voedingslampje blijft branden wanneer de mini-oven op het stopcontact aangesloten is en de timer in gebruik is.
Forceer de timerknop niet op '0'; laat de timer op natuurlijke wijze aflopen.
Als u het rooster gebruikt, is het raadzaam de bakplaat eronder te plaatsen om de mini-oven schoon te houden.
Let op: Draag altijd hittebestendige ovenhandschoenen wanneer u heet voedsel, de bakplaat of het rooster uit de mini-oven verwijdert.
Waarschuwing: Laat voedsel nooit rechtstreeks in contact komen met de verwarmingselementen; houd altijd een ruimte van ten minste 3 cm aan.

Gebruiken als oven of grill

STAP 1: Verwijder eventuele accessoires, steek de stekker van de mini-oven in het stopcontact en schakel het apparaat in.
STAP 2: Bereid de ingrediënten die u wilt bakken.
STAP 3: Draai de temperatuurknop naar de benodigde warmtestand.
STAP 4: Verwarm de oven voor door de timerknop naar 5 minuten te draaien. Het wordt aanbevolen om de oven minstens 5 minuten voor te verwarmen om temperatuurschommelingen tijdens het gebruik te voorkomen.
STAP 5: Draag hittebestendige ovenhandschoenen en gebruik het handvat om de glazen ovendeur te openen. Plaats het voedsel dat u wilt bereiden op de bakplaat of het rooster en sluit vervolgens de glazen ovendeur. Het voedsel mag niet meer dan 3 kg wegen.
STAP 6: Draai de timerknop naar de benodigde bereidingstijd. Controleer het

voedsel regelmatig; het kan nodig zijn om het tijdens het bakken om te keren om het gelijkmatig te laten garen.
STAP 7: Als het voedsel gaar is, gebruikt u hittebestendige ovenhandschoenen om de glazen ovendeur voorzichtig aan het handvat te openen. Verwijder het rooster of de bakplaat. Als de timer nog loopt, mag u deze niet forceren naar '0'; laat de timer op natuurlijke wijze aflopen.
STAP 8: Schakel de mini-oven uit en haal de stekker uit het stopcontact.

Opmerking: Wanneer u de bakplaat of het rooster in de mini-oven plaatst, moet u deze uitlijnen met de ovengroeven zodat u het accessoire gemakkelijk in de mini-over kunt schuiven.
Plaats het rooster in de bovenste groef voor een optimaal grillresultaat.
Tijdens het gebruik kan de ovendeur licht of volledig open blijven staan om te ventileren tijdens het bakken.
De ovendeur moet open blijven wanneer u de grill gebruikt.

Opbergen

Controleer of de mini-oven afgekoeld, schoon en droog is voordat u het apparaat op een koele, droge plek opbergt.
Wikkel het snoer nooit strak om de mini-oven, maar losjes, om schade te voorkomen.

Specificaties

Productcode: EK4358VDEEU7
Invoer: 220–240 V ~ 50/60 Hz
Uitvoer: 650 W

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.

Als dit product u niet in een acceptabele staat bereikt, neem dan contact op met onze klantenservice via **www.saltercookshop.com**.

Zorg dat u de leveringsbon bij de hand hebt, want u hebt de gegevens hierop nodig.

Als u dit product wilt retourneren, dient u het terug te brengen naar de winkel waar u het hebt gekocht met uw bon (afhankelijk van de algemene voorwaarden van de winkel).

Garantie

Alle producten die nieuw zijn gekocht, hebben een fabrieksgarantie. De duur van de garantieperiode verschilt per product. Als er een redelijk aankoopbewijs kan worden geleverd, biedt Salter 12 maanden garantie bij de verkoper vanaf de aankoopdatum. Dit geldt alleen als producten volgens de instructies zijn gebruikt, voor het beoogde huishoudelijke gebruik. De garantie vervalt bij verkeerd gebruik of demontage van producten.

Onder de garantie repareren of vervangen we kosteloos onderdelen die defectief blijken. Als we geen exacte vervanging kunnen leveren, bieden we een vergelijkbaar product of een terugbetaling. Schade door dagelijks gebruik valt niet onder deze garantie. Ook verbruiksartikelen zoals stekkers en stoppen vallen niet onder de garantie.

Bovenstaande voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Daarom adviseren we u deze te raadplegen bij ieder nieuw bezoek aan de website.

Niets in deze garantie of in de instructies voor het product vormt een uitzondering op, een beperking van of een andere wijziging in uw wettelijke rechten.

Het doorgekruiste afvalcontainersymbool op dit artikel geeft aan dat het apparaat op een milieuvriendelijke manier moet worden afgevoerd wanneer het geen gebruiksfunctie meer heeft of versleten is. Neem contact opmet uw lokale instantie voor meer informatie over de juiste recyclinglocatie voor het artikel.

SALTER®

Gefabriceerd door:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.
MADE IN CHINA

CD170920/MD000000/V1