SALTER®

SINCE 1760

10-litrowy Minipiekarnik

Idealny do codziennego użytku

Prosimy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Podczas używania urządzeń elektrycznych zawsze należy stosować podstawowe środki ostrożności.
Przed podłączeniem urządzenia do zasilania sieciowego należy sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem w sieci lokalnej.
To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z tego urządzenia oraz poinformowane o potencjalnych zagrożeniach.
Produkt nie jest przeznaczony do zabawy, dlatego dzieci powinny używać go pod nadzorem.
Dzieci nie powinny czyścić ani konserwować urządzenia, chyba że mają więcej niż 8 lat i są nadzorowane w trakcie tych czynności.
Ten produkt nie jest zabawką.
Ten produkt nie zawiera części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Jeśli przewód zasilający, wtyczka lub jakakolwiek inna część urządzenia nie działa prawidłowo albo została upuszczona bądź uszkodzona, naprawy należy powierzyć wyłącznie wykwalifikowanemu elektrykowi. Nieprawidłowo przeprowadzona naprawa może narazić użytkownika na niebezpieczeństwo.
Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Włączone lub stygnące urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Produkt i jego kabel zasilania należy przechowywać z dala od

źródeł ciepła i ostrych krawędzi, które mogą spowodować uszkodzenia.
Kabel zasilania należy przechowywać z dala od części urządzenia, które mogą się nagrzewać podczas pracy.
Urządzenie należy trzymać z dala od urządzeń emitujących ciepło.
Nie należy zanurzać elementów elektrycznych urządzenia w wodzie ani innym płynie.
Nie wolno obsługiwać urządzenia mokrymi rękami.
Nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru po podłączeniu do sieci elektrycznej.
Nie należy odłączać urządzenia od zasilania, ciągnąc za przewód – należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę ręcznie.
Nie wolno ciągnąć ani przenosić urządzenia za przewód zasilający.
Nie wolno używać produktu do celów innych niż jego przeznaczenie.
Nie należy używać akcesoriów innych niż dołączone do zestawu.
Nie należy używać urządzenia na zewnątrz.
Nie należy przechowywać produktu w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani w warunkach wysokiej wilgotności.
Nie należy przesuwać urządzenia, gdy jest ono używane.
Nie należy dotykać żadnych części urządzenia, które mogą się nagrzewać, ani elementów grzejnych urządzenia, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała.
W przypadku tego urządzenia nie należy używać przedmiotów ostrych lub powodujących ścieranie. Należy używać wyłącznie drewnianej lub wykonanej z tworzywa sztucznego łopatki odpornej na wysokie temperatury, aby uniknąć

uszkodzenia powłoki zapobiegającej przywieraniu.
Przed wymianą lub zamontowaniem akcesoriów należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania sieciowego.
Zawsze należy odłączać urządzenie od zasilania po użyciu, a także przed czyszczeniem lub konserwacją.
Przed przystąpieniem do czyszczenia, konserwacji lub przechowywania urządzenia należy zawsze upewnić się, że całkowicie ostygło.
Zawsze należy używać urządzenia na stabilnej, odpornej na wysoką temperaturę powierzchni, na wysokości zapewniającej komfort użytkownika.
Nie zaleca się używania przedłużacza do zasilania urządzenia.
Urządzenia nie należy obsługiwać za pomocą zewnętrznego zegara ani oddzielnego układu zdalnego sterowania innego niż ten, który został dostarczony wraz z urządzeniem.
To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie należy go używać do celów komercyjnych.
Zewnętrzna powierzchnia oraz drzwiczki urządzenia mogą się nagrzewać podczas pracy.

Przestroga: Gorąca powierzchnia — nie należy dotykać gorących części ani elementów grzejnych urządzenia.
Należy uważać, aby nie polać elementu grzejnego wodą.
Ostrzeżenie: Urządzenie należy przechowywać z dala od materiałów łatwopalnych.

Konserwacja

Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy odłączyć piekarnik od źródła zasilania i poczekać, aż całkowicie ostygnie.
KROK 1: Przetrzyj toster miękką, wilgotną ściereczką i dokładnie osusz.
KROK 2: wyczyść blachę do pieczenia, uchwyt blachy i ruszt w ciepłej wodzie z dodatkiem detergentu, a następnie

dokładnie wypłucz i osusz.
KROK 3: przypalone kawałki jedzenia i uporczywe plamy należy usuwać za pomocą niewielkiej ilości ciepłej wody z dodatkiem łagodnego detergentu, a następnie wytrzeć do czysta papierowym ręcznikiem. Jeśli kawałki jedzenia są trudne do usunięcia, należy skorzystać z miękkiej gąbki.
Nie wolno zanurzać piekarnika w wodzie ani innym płynie.
Do czyszczenia piekarnika i jego akcesoriów nie wolno używać silnych lub ściernych detergentów ani drucianych zmywaków, ponieważ może to spowodować uszkodzenie powierzchni.
Uwaga: minipiekarnik należy czyścić po każdym użyciu.
Ostrzeżenie: minipiekarnik i akcesoria nie nadają się do mycia w zmywarce.

Opis części

1. 10-litrowy minipiekarnik
2. Drzwiczki piekarnika
3. Pokrętło regulacji temperatury
4. Pokrętło regulatora czasu
5. Kontrolka zasilania
6. Grzałka górna
7. Grzałka dolna
8. Blacha do pieczenia
9. Ruszt
10. Nóżki piekarnika

Instrukcja obsługi

Przed pierwszym użyciem

Urządzenie i jego akcesoria należy czyścić zgodnie z instrukcjami w sekcji „Konserwacja".

Uwaga: przy pierwszym użyciu minipiekarnika może pojawić się nieprzyjemny zapach. Jest to zjawisko normalne i wkrótce ustąpi. Należy zapewnić odpowiednią wentylację wokół piekarnika.

Korzystanie z minipiekarnika o pojemności 10 l

Temperatury podane na regulatorze temperatury są porównywalne ze standardowym piekarnikiem elektrycznym. Ze względu na wielkość piekarnika czas pieczenia może być nieco krótszy. Będzie się on różnić w zależności od rodzaju przygotowywanych potraw oraz pozycji umieszczenia blachy do pieczenia lub rusztu. Przed podaniem potrawy należy zawsze sprawdzić, czy jest ona dokładnie ugotowana.

Uwaga: wskaźnik zasilania będzie się świecić, gdy minipiekarnik jest podłączony do sieci i ustawiony jest zegar. Nie należy na siłę ustawiać pokrętła regulatora czasu na „0", należy pozwolić, aby zatrzymało się samoistnie.
W przypadku korzystania z rusztu zaleca się umieszczenie pod nim blachy do pieczenia, aby zapewnić czystość piekarnika.
Przestroga: przed wyjęciem gorącego jedzenia, blachy do pieczenia lub rusztu z piekarnika należy zawsze zakładać rękawice żaroodporne.
Ostrzeżenie: nie wolno dopuszczać do bezpośredniego kontaktu potrawy z grzałką; należy zawsze zachować odstęp co najmniej 3 cm.

Używanie jako piekarnika lub grilla

KROK 1: Wyjmij wszystkie akcesoria z piekarnika, po czym podłącz urządzenie do źródła zasilania i włącz.
KROK 2: Przygotuj składniki przyrządzanej potrawy.
KROK 3: Następnie ustaw pokrętło regulacji temperatury na żądaną moc grzania.
KROK 4: Nagrzej wstępnie piekarnik, ustawiając pokrętło regulatora czasu na 5 minut. Zaleca się wstępne nagrzewanie piekarnika przez co najmniej 5 minut w celu uniknięcia wahań temperatury podczas gotowania.
KROK 5: Korzystając z żaroodpornych rękawic kuchennych, otwórz szklane drzwiczki piekarnika za pomocą uchwytu. Umieść potrawę do upieczenia na blasze lub ruszcie, a następnie zamknij szklane drzwiczki piekarnika. Waga potrawy nie powinna przekraczać 3 kg.
KROK 6: Ustaw pokrętło regulatora czasu na żądany czas gotowania. Regularnie sprawdzaj stan potrawy, ponieważ może być konieczne jej obracanie lub przewracanie w trakcie pieczenia w celu uzyskania równomiernego wypieczenia.

KROK 7: Po zakończeniu pieczenia ostrożnie otwórz szklane drzwiczki piekarnika za pomocą uchwytu, używając żaroodpornych rękawic. Wyjmij ruszt lub blachę do pieczenia. Jeśli pokrętło regulatora czasu jest nadal aktywne, nie ustawiaj go na siłę w pozycji „0"; pozwól, aby zatrzymało się samoistnie.
KROK 8: Wyłącz piekarnik i wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.

Uwaga: Wkładając blachę do pieczenia lub ruszt do piekarnika, należy wyrównać ich położenie z rowkami, aby ułatwić wsuwanie.
Umieść druciany ruszt w górnym wyżłobieniu, aby uzyskać optymalne efekty grillowania.
Podczas pracy drzwiczki można pozostawić lekko lub całkowicie otwarte w celu zapewnienia wentylacji podczas przygotowywania potrawy.
Podczas korzystania z grilla drzwiczki piekarnika muszą być otwarte.

Przechowywanie

Przed odłożeniem minipiekarnika w chłodne i suche miejsce należy sprawdzić, czy ostygł, jest czysty i suchy.
Nigdy nie należy owijać przewodu ściśle wokół piekarnika. Należy owinąć go luźno, aby uniknąć uszkodzenia.

Dane techniczne

Kod produktu: EK4358VDEEU7
Wejście: 220–240 V ~ 50/60 Hz
Wyjście: 650 W

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.

Jeśli produkt nie dotrze do Ciebie w akceptowalnym stanie, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta na stronie **www.saltercookshop.com.**

Przygotuj dowód dostawy, ponieważ wymagane będą umieszczone tam informacje.

Jeśli chcesz zwrócić ten produkt, zwróć go wraz z paragonem sprzedawcy, u którego został zakupiony (zgodnie z warunkami sprzedawcy).

Gwarancja

Wszystkie produkty zakupione jako nowe są objęte gwarancją producenta. Okres gwarancji różni się w zależności od produktu. W przypadku przedstawienia akceptowalnego dowodu zakupu firma Salter oferuje standardową gwarancję, którą można zrealizować u sprzedawcy detalicznego w ciągu 12 miesięcy od daty zakupu. Ma ona zastosowanie tylko wtedy, gdy produkty były używane zgodnie z ich przeznaczeniem i do użytku domowego. Nieprawidłowe użycie lub demontaż produktów spowoduje utratę gwarancji.

W ramach gwarancji podejmujemy się bezpłatnej naprawy lub wymiany wszelkich części, które zostaną uznane za wadliwe. W przypadku, gdy nie jesteśmy w stanie zapewnić wymiany na dokładnie taki sam produkt, zaoferujemy podobne urządzenie lub zwrot kosztów. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych codziennym zużyciem ani materiałów eksploatacyjnych, takich jak wtyczki, bezpieczniki itp.

Należy pamiętać, że powyższe warunki mogą być od czasu do czasu aktualizowane, dlatego zalecamy ich sprawdzanie podczas odwiedzin w naszej witrynie.

Żadne z postanowień niniejszej gwarancji ani instrukcji tego produktu nie wyklucza, nie ogranicza ustawowych praw użytkownika ani w żaden inny sposób na te prawa nie wpływa.

Umieszczony na produkcie przekreślony symbol pojemnika na odpady oznacza, że urządzenie należy zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska, gdy nie będzie ono już dłużej używane lub ulegnie zużyciu. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat miejsca utylizacji produktu, należy skontaktować się z lokalnymi władzami.

SALTER®

Wyprodukowano przez:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.

MADE IN CHINA

CD170920/MD000000/V1