

Przed pierwszym użyciem

Dokładnie umyć ręcznie.

Używanie naczynia kuchennego

Nadaje się do stosowania na płytach grzejnych, w tym indukcyjnych, oraz kuchenkach domowych do temperatury do 240 °C/oznaczenie gazu 9.

Aby uzyskać optymalną wydajność, umieść naczynie na pierścieniach pieca o rozmiarze odpowiadającym rozmiarowi podstawy naczynia.

Dopilnuj, by płomienie nie miały kontaktu z bokami naczynia ani uchwytymi.

Aby wydłużyć żywotność naczynia, zaleca się używanie przyborów kuchennych z silikonu, drewna lub nylonu.

Nie używać metalowych przyborów kuchennych.

Nie przegrzewaj naczynia ani nie dopuszczaj do całkowitego odparowania wody.

Nie pozostawiaj bez nadzoru w trakcie gotowania.

Aby uniknąć uszkodzenia ceramicznej płyty grzejnej, zawsze podnoś naczynie i ostrożnie je odstawiaj, zamiast przeciągać je po powierzchni.

Czyszczenie i przechowywanie naczyń

Poczekaj, aż naczynie ostygnie, zanim przystąpisz do czyszczenia.

Umyj ręcznie, używając łagodnego detergentu i miękkiej gąbki. Dokładnie opłukać i osuszyć.

Nie należy myć w zmywarce do naczyń.

Nie przechowuj mokrych naczyń.



UWAGA: Do przenoszenia naczyń należy zawsze używać termoodpornych rękawic kuchennych. Nie narażaj gorących naczyń na działanie zimnego płynu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek oznak uszkodzenia naczynia należy je odpowiednio zutylizować. Jeżeli jest ciężkie, należy zachować ostrożność podczas używania.



User manual

Cast iron

Manufactured by:
Ultimate Products UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**
Ultimate Products Europe Ltd.,
19 Baggott Street Lower, Dublin D02 X658. **ROI.**

MADE IN CHINA.

CD170524/MD000000/V1

EN | Please retain instructions for future reference.

Before first use

Hand-wash thoroughly.

Using the cookware

Suitable for use on hobs, including induction, and in a domestic oven up to 240 °C/Gas Mark 9.

For optimum efficiency, place the cookware on hob rings equivalent to the base size.

Do not let flames overlap the sides or handles.

To increase the longevity of the cookware, it is recommended to use silicone, wooden or nylon utensils.

Do not use metal utensils.

Do not overheat the cookware or allow to boil dry.

Never leave unattended whilst in use.

To avoid damage to ceramic hobs, always lift the cookware and carefully place down, rather than drag it across the hob surface.

Cleaning and storing the cookware

Always allow to cool before cleaning.

Hand-wash using a mild detergent and nonabrasive sponge, rinse and dry thoroughly. This cookware is not dishwasher safe.

Do not store wet cookware.



CAUTION: Always use heat-resistant oven gloves to move the cookware. Never expose hot cookware to cold liquid. If there is any evidence of damage to the cookware, dispose of it carefully. Cast iron is heavy; exercise caution when using.

FR | Veuillez conserver ces instructions pour référence ultérieure.

Avant la première utilisation

Laver soigneusement à la main.

Utilisation de l'ustensile de cuisson

Convient pour une utilisation sur les plaques de cuisson, y compris à induction, et dans un four domestique jusqu'à 240 °C/thermostat 9.

Pour une efficacité optimale, placez l'ustensile de cuisson sur des feux correspondant au diamètre de sa base.

Ne laissez pas les flammes dépasser sur le côté, ni au niveau des poignées.

Pour prolonger la durée de vie de l'ustensile de cuisson, il est recommandé de l'utiliser avec des ustensiles en silicone, en bois ou en nylon.

N'utilisez pas de spatules ou autres ustensiles en métal.

Ne surchauffez pas l'ustensile de cuisson et ne laissez pas de liquide bouillir dedans jusqu'à évaporation complète.

Ne laissez jamais l'ustensile de cuisson sans surveillance pendant l'utilisation.

Pour éviter d'endommager les plaques de cuisson en céramique, soulevez l'ustensile de cuisson et déposez-le avec précaution, plutôt que de le faire glisser sur la surface de la plaque.

Nettoyage et rangement de l'ustensile de cuisson

Attendez toujours que l'ustensile ait refroidi avant de le nettoyer.

Lavez l'ustensile à la main avec un nettoyant doux et une éponge non abrasive, puis rincez et séchez complètement.

Cet ustensile ne passe pas au lave-vaisselle.

Ne rangez pas l'ustensile de cuisson tant qu'il est mouillé.



ATTENTION: Utilisez toujours des gants de cuisine résistants à la chaleur pour déplacer l'ustensile de cuisson. Lorsqu'il est chaud, n'exposez jamais l'ustensile de cuisson à l'eau froide ni à tout autre liquide froid. Si vous constatez des signes de détérioration sur l'ustensile de cuisson, mettez-le au rebut de manière appropriée. La fonte est lourde ; faites preuve de prudence lors de l'utilisation.

NL | Bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

Vóór het eerste gebruik

Was grondig met de hand af.

De pannen gebruiken

Geschikt voor gebruik op fornuizen, inclusief inductie, en in ovens voor huishoudelijk gebruik tot 240 °C/gasstand 9.

Voor optimale efficiëntie plaatst u het kookgerei op kookplaten die even groot zijn als de pan zelf.

Zorg ervoor dat er geen vlammen langs de rand of bij de handgrepen komen.

Om de pan langer mee te laten gaan, raden we u aan om keukengerei van siliconen, hout of nylon te gebruiken.

Gebruik geen metalen keukengerei.

Zorg ervoor dat de pan niet oververhit raakt en voorkom droogkoken.

Laat het ovengerei nooit onbeheerd achter tijdens gebruik.

Til de pan altijd op en zet hem voorzichtig neer in plaats van hem over de kookplaten te schuiven om schade aan keramische kookplaten te voorkomen.

De pannen schoonmaken en opbergen

Laat het ovengerei altijd eerst afkoelen voordat u begint met schoonmaken.

Was het ovengerei handmatig met een sponsje dat niet schuurt en een mild schoonmaakmiddel. Spoel en droog goed af.

Deze pannen zijn niet vaatwasmachinebestendig.

Berg pannen alleen droog op.



LET OP: Gebruik altijd hittebestendige ovenhandschoenen om de pannen te verplaatsen. Laat hete pannen niet in aanraking komen met koude vloeistoffen. Als de pannen beschadigd zijn, dient u deze zorgvuldig weg te gooien. Gietijzer is zwaar, wees voorzichtig bij gebruik.

DE | Bitte bewahren Sie die Anweisungen zur späteren Verwendung auf.

Vor dem ersten Gebrauch

Gründlich mit der Hand abwaschen.

Verwendung des Kochgeschirrs

Für Kochfelder, einschließlich Induktion geeignet. Kann auch im Haushaltsbackofen bis zu einer Ofenhitz von 240 °C/Gastufe 9 verwendet werden.

Um eine optimale Effizienz zu erzielen, stellen Sie das Kochgeschirr auf Kochfelder, die der Bodengröße entsprechen.

Die Flammen dürfen nicht an den Seiten oder den Griffen hinausgehen.

Es wird empfohlen, Utensilien aus Silikon, Holz und Nylon zu verwenden, um die Haltbarkeit des Kochgeschirrs zu verlängern.

Verwenden Sie keine Metallutensilien.

Lassen Sie das Kochgeschirr nicht überhitzen und erhitzten Sie es nicht ohne Inhalt.

Lassen Sie das Produkt während der Benutzung niemals unbeaufsichtigt.

Um Schäden am Keramikkochfeld zu vermeiden, heben Sie das Kochgeschirr immer an und setzen Sie es vorsicht ab, anstatt es über die Oberfläche des Kochfeldes zu ziehen.

Reinigung und Aufbewahrung des Kochgeschirrs

Vor der Reinigung immer abkühlen lassen.

Bei der Reinigung der Hand mit einem milden Reinigungsmittel und einem nicht scheuernden Schwamm reinigen, abspülen und gründlich trocknen.

Dieses Kochgeschirr ist nicht spülmaschinenfest.

Das Kochgeschirr nicht nass wegräumen.



VORSICHT: Tragen Sie zum Bewegen des Kochgeschirrs stets hitzebeständige Ofenhandschuhe. Das heiße Kochgeschirr von kalten Flüssigkeiten fernhalten. Das Kochgeschirr bei Anzeichen von Schäden gewissenhaft entsorgen. Gusseisen ist schwer, seien Sie bei der Verwendung also vorsichtig.

ES | Conserve estas instrucciones para poder consultarlas en el futuro.

Antes del primer uso

Lavar a mano cuidadosamente.

Uso del utensilio de cocina

Adecuado para placas, incluidas las de inducción, y hornos domésticos hasta 240 °C. Para conseguir una eficiencia óptima, coloque el utensilio de cocina sobre los anillos de la placa equivalentes al tamaño de la base.

No deje que las llamas sobresalgan por los lados ni las asas.

Para aumentar la vida útil del producto, se recomienda utilizar utensilios de silicona, madera o nylon.

No utilice utensilios de metal.

No deje hervir el recipiente en seco ni lo sobrecalente.

Mantenga vigilado el producto en todo momento mientras se usa.

Para evitar daños en las placas cerámicas, levante siempre y coloque con cuidado el utensilio de cocina en lugar de arrastrarlo por la superficie de la placa.

Limpieza y almacenamiento del utensilio de cocina

Deje que se enfrie siempre antes de limpiar.

Lave a mano con un detergente suave y una esponja no abrasiva, enjuague y seque bien.

Este utensilio de cocina no se puede lavar en el lavavajillas.

No guarde el utensilio de cocina húmedo.



PRECAUCIÓN: Utilizar siempre guantes para horno resistentes al calor para mover el utensilio de cocina. No aplicar líquidos fríos si está caliente. Desechar con cuidado ante cualquier evidencia de daño. El hierro fundido es pesado, tenga cuidado al utilizarlo.

IT | Conservare le istruzioni per riferimento futuro.

Prima del primo utilizzo

Lavare a mano accuratamente.

Utilizzo del pentolame

Adatta per l'uso su piani cottura, inclusi fornelli a induzione, e fornì domestici, fino a un massimo di 240 °C/contrassegno 9 del forno a gas.

Per un'efficienza ottimale, posizionare il prodotto sugli anelli del piano cottura con dimensioni equivalenti rispetto alla sua base.

Non lasciare che le fiamme tocchino i lati o i manici.

Per aumentare la durata del prodotto, è consigliabile usare utensili in silicone, legno o nylon.

Non utilizzare utensili in metallo.

Non surriscaldare il prodotto o lasciare che l'acqua evapori totalmente.

Non lasciare il prodotto incustodito durante l'uso.

Per evitare il rischio di danni ai piani cottura in vetroceramica, sollevare sempre il prodotto e poggiarlo con cautela piuttosto che trascinarlo sulla superficie del piano cottura.

Come pulire e riporre il pentolame

Lasciare raffreddare il prodotto prima di procedere alla pulizia.

Lavare a mano con un detergente delicato e una spugna non abrasiva, quindi sciacquare e asciugare accuratamente.

Non è consentito il lavaggio in lavastoviglie.

Non conservare il prodotto ancora umido.



ATTENZIONE: Per spostare il prodotto, utilizzare sempre guanti da forno resistenti al calore. Non versare liquidi freddi all'interno di pentole o padelle bollenti. In caso di danni, smaltire il prodotto prestando la massima cautela. La ghisa è un materiale pesante, per cui è importante prestare attenzione durante l'uso.